

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 무선 에어 서큐레이터 사용 설명서

SHINIL Cordless Air Circulator
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 0℃ 미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 - ※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 완전히 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원을 켜지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다. 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 배터리 사용 제품으로 화기 근처, 습도나 온도가 높은 곳에서 사용 및 보관하지 마십시오. 보관 시 금속성 물질과 함께 보관하지 마시고 배터리액이 새어 신체에 닿을 경우 즉시 씻어내고 맨손으로 만지지 마십시오. 폐기 시 규정 장소에 폐기해 주십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리 잔량이 최소 30~40% 남은 상태로 상온(10~30℃)에서 보관 하시기 바랍니다. ※ 장기간 미사용으로 완전 방전 될 경우 충전이 불가능한 상태가 발생 될 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 유선으로 사용 시 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ▶ 배터리 ON/OFF 버튼이 ON되어 있는지 확인해 주십시오. (후면 배터리부 확인) ▶ 배터리 충전이 필요하지 않은지 확인해 주십시오.
소음이 납니다.	▶ 모든 부품이 올바르게 체결되어 있는지 확인해 주십시오. ▶ 망 고정 나사를 체결했는지 확인해 주십시오. ▶ 날개가 고정되어 있는지 확인해 주십시오.
회전이 되지 않습니다.	▶ 무선으로 사용 시 회전 기능이 작동하지 않습니다. 유선으로 사용해 주십시오.

제품 사양

품 명	무선 겸용 서큘레이터	사 이 즈	275 x 270 x 344 mm
소 비 전 력	18 W (유선 사용 시)	중 량	2.39 kg
충 전 시 간	4시간	사 용 시 간	강풍 : 3시간 약풍 : 15시간 (무선 완충 사용 시)
동 작 단 계	1단~5단계	구 성	본체, 설명서, 플러그

각 부의 명칭



사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.



전 원

조작부의 [전원] 버튼을 누르면 제품의 전원이 ON/OFF 됩니다.
전원이 켜지면 버튼 옆의 표시등이 점등됩니다.

회 전

조작부의 [회전] 버튼을 누르면 좌우 회전을 시작합니다. 한 번 더 누르면 회전 정지합니다.

※ 주의 : 좌우회전 각도 조절 시 가급적 좌우회전 버튼을 이용하여 자동으로 사용해 주십시오. 수동으로 각도 조절 시 순간적인 무리한 힘으로 인해 기기 고장 및 파손의 원인이 됩니다. 최대 75° 범위로 좌우 조절 됩니다.

※ 상하 조절 47.5° 범위내에서 가능하며(상향 31°, 하향 16.5°) 헤드를 손으로 가볍게 잡고 올리거나 내려서 해주십시오.

※ 무선으로 사용 시 좌우 회전 기능이 작동하지 않습니다. 회전 기능 사용 시 유선으로 사용하십시오.

1. 2. 3.

타 이머

조작부의 [타이머] 버튼을 눌러 제품이 꺼지는 시간 설정이 가능합니다.

최대 3시간까지 설정 가능하며 1시간→2시간→3시간→타이머 설정 OFF 순으로 타이머 버튼을 누를 때 마다 설정 시간이 변경됩니다. 선택한 시간에 표시등이 점등됩니다.

바람세기


조작부의 [바람세기] 버튼을 눌러 원하는 바람세기로 설정하여 사용하십시오.

바람세기는 5단계로 선택한 바람세기에 표시등이 점등됩니다. (1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계)

분해 및 청소 방법


- ※ 제품을 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분 (모터부, 본체, 조작부)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 해 주십시오.

분해 방법 서큘레이터 청소를 위한 안전망과 날개, 후방 분해 방법입니다.



- 1 안전망 하단 부분에 있는 고정나사를 드라이버를 이용하여 풀어주십시오.
- 2 안전망을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 가볍게 당겨 분리해 주십시오.
- 3 날개의 너트를 풀림 방향(시계 방향)으로 돌린 다음 날개를 분리해 주십시오.
- 4 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헝겊 등에 조금 묻혀 가볍게 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 주십시오.
- 5 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- 6 청소를 완료한 후 조립은 역순입니다. 헤드의 흡과 안전망의 흡을 잘 맞춰 조립해 주십시오.
- 7 조립을 완료한 다음 완전 건조 후 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

장기간 보관 시



후면의 나사에 동전을 끼워 반시계 방향으로 돌린 후, 나사를 빼고 배터리 커버를 열어 주십시오.

배터리 위의 버튼을 OFF시킨 후 역순으로 조립해 주십시오. 재사용 시 이 버튼을 ON해야 배터리를 사용할 수 있습니다.



제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리 잔량이 최소 30~40% 남은 상태로 상온(10~30℃)에서 보관하시기 바랍니다. 장기간 미사용으로 완전 방전 될 경우 충전이 불가능한 상태가 발생할 수 있습니다.

신일 A/S 센터

서 울	강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대 전	강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	경 남	
성북구/성동구/서대문구		042) 635-4751	창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남	거제/통영/고성	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	함안	055) 585-8853
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	김해	055) 724-1066
종로구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	울 산	
구로구/금천구	02) 857-5318	충 북	동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	창주/과산/중평/진천/영원	중구/남구	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	제 주	
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북	제주	064) 755-7813
경 기	전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061	
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남		
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831	
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051	
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222	
생남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055	
안양/군포/의왕		전남 기타 지역		
수원	031) 238-9020	대 구		
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139	
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729	
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396	
여주/이천	041) 583-9313	경 북		
인 천	구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988	
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533	
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역		
부평	032) 762-2663	부 산		
강 원	북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/가정군	051) 728-2782	
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132	
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776	



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



http://www.shinil.co.kr




https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinil.official/



https://www.facebook.com/shinil1959



https://blog.naver.com/shinil1959