

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년		전화	
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SI SHINIL



신일 아트 메탈팬 블랙

SIF-D30LM




A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서


본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전을 위한 주의사항


본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.




- ! 전원 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마십시오. 코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.




- ! 전원 플러그를 꽂거나 뺄 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.




- ! 전원코드가 파손된 경우에는 제조자나 대리점 또는 유자격자에게 교체 받으십시오.




- ! 본 제품을 220V외에는 사용하지 마십시오. 제품 손상의 원인이 됩니다.




- ! 여러 제품을 동시에 꽂지 마시고 전용콘센트를 사용하십시오. 화재의 위험이 있습니다.




- ! 사용하지 않을 때나 외출할 때는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.




- ! 제품을 물로 씻거나 물속에 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재의 위험이 있습니다.




- ! 제품 외부를 날카로운 물건으로 긁지 마십시오.




- ! 직사광선이나 열기구와 가까운 곳에 보관하지 마십시오. 변색의 원인이 됩니다.




- ! 날개가 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생하면 즉시 사용을 중지하고 A/S센터로 문의하십시오.




- ! 불안정한 바닥에서 제품을 사용하지 마십시오.




- ! 커튼이나 블라인드 등 안전망 안으로 들어갈 수 있는 물건 옆에서 사용하지 마십시오.




- ! 제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 벗겨짐 등 외관 손상의 원인이 됩니다.




- ! 어린이가 본 기기를 접촉 또는 작동시키지 않도록 하십시오. 감전, 상해를 입을 수 있습니다.




- ! 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.



- ! 제품을 물로 씻거나 물속에 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재의 위험이 있습니다.




- ! 제품 외부를 날카로운 물건으로 긁지 마십시오.



- ! 직사광선이나 열기구와 가까운 곳에 보관하지 마십시오. 변색의 원인이 됩니다.


각 부분의 명칭




제품규격

품 명	신일 아트 메탈팬 블랙	정격전압	AC220V / 60Hz
모 델 명	SIF-D30LM	중 량	4.2kg
소비전력	35W	외형치수	365 X 330 X 840mm


제품 조립방법




01 높낮이 조절봉 하단에 조립되어 있는 바닥 고리쇠와 베이스 조립 볼트를 분리하십시오.





02 바닥판과 높낮이 조절봉을 바닥 고리쇠와 베이스 조립 볼트를 이용하여 단단히 조여 주십시오.




03 높낮이 조절봉 윗부분에서 높이조절 조임 노브를 분리해 주십시오.




04 본체 연결봉 홀과 높낮이 조절봉을 결합하고 조임볼트를 단단히 조여주십시오.



제품 청소방법




- 01 전원플러그 분리**
제품을 청소하기전 반드시 안전을 위하여 전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.



- 02 안전망 분리 후 청소**
전면 안전망에서 결합볼트를 풀고 전면 안전망을 분리 후 진공청소기 및 마른 천을 이용하여 내/외부를 청소해 주십시오.

부드러운 천과 중성세제 등으로 청소하여 주십시오.
벤젠, 신나, 왁스, 스프레이제품, 철제 수세미 등을 이용하여 제품을 청소하지 마십시오.

! 제품 청소시 모터부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오. 제품 고장 및 감전의 위험이 있습니다.



A/S를 의뢰하기전에

사용중에 이상이 생겼을 때는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
선풍기가 작동하지 않는다.	- 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. - 스위치가 정지 위치에 있지 않는지 확인하십시오. - 전원코드에 손상이 있는지 확인하십시오. - 현재 정전이 되었는지 확인하십시오.
소음 및 진동소리가 크다	- 날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. - 전면 안전망의 볼트가 풀렸는지 확인하십시오. - 부주의로 인해 안전망이 끊어진게 있는지 확인하십시오. - 전후면 안전망에 이물질이 날개에 걸리는지 확인하십시오.

A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생하였을 경우에 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.

MEMO _____

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경	발안,오산,평택	031) 651-7894	경	마산/경남(전지역)	055) 245-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020			055)247-2339
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580	남	함안	055-583-1088
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	기	일산,원당	031) 919-7030	경	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			경산, 수성구	053) 424-8396
	송파구, 강동구		인	철원,화천,동두천	02) 922-3684		동구, 북구	053) 942-0139
	하남시	02) 408-4911		인천지역	032) 766-1537	북	달서구	053) 651-5729
	종량구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511		포항	054) 231-9988
	강남구	02) 576-8580	천	부천시,신천리	032) 344-7647		경주	054) 742-7157
	양천구, 강서구	02) 2606-0652		김포, 강화			구미	054) 458-0357
	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663		안동	053) 424-8396
울	용산구		강	중구, 남구		전	전남전지역	
	관악구	02) 833-4583		인천(남동,연수구)	032) 766-1537		광주시	062) 362-5051
	동작구			춘천시	033) 256-3602	남	순천,여수,광양	061) 723-6618
	영등포구	02) 841-5103	원	원주시	033) 746-2572		목포,신안,무안	061) 282-1222
	마포구			강릉	033) 642-5459		광주(동구,남구)	062) 381-3831
경	서초구, 과천시	02) 583-8279	총	충남/충북 전역	042) 635-4752	전	전주(전북전역)	
	여주,이천	031) 634-9798		대전시			063) 244-6061	
	구리시, 남양주, 가평군			세종시	042) 635-4751	북	정읍,고창,부안	
	02) 922-3683		남	당진군			완산구	063) 244-6062
	의정부	02) 956-8121		천안,아산,온양	041) 575-9298	제	제주시	064) 755-7813
	광명시	02) 2614-7748		서산,태안	041) 662-1802		서귀포	064) 763-7813
기	안양,군포,의왕	031) 477-7837	총	홍성,광천	041) 632-2953	직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울 경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		청주시(충북일원)	043) 288-7216			
	성남, 분당	02) 576-8580		충주,음성,제천	043) 843-7778			
부	부산지역 총괄서비스		부	사하구	051) 243-0146			
	051) 809-5776			진구, 동구	051) 802-5132			
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776	산	남구, 수영구	051) 757-1321			
				해운대구				
	사상구, 북구	051) 301-7309	울	울산전역(언양)	052) 265-8854			