

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 리모컨 지상용 선풍기 사용 설명서

SHINIL Remote Control Stand Fan
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. **※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
 - ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
 - ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0 ℃미만 50 ℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
 - ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 - ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
- 작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
- 선풍기를 조립하기 전에 상하 조절 버튼이나 작동 버튼을 누르지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. **※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. **※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.**
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에


본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
리모컨이 작동하지 않아요.	▶ 리모컨에 건전지를 올바르게 넣었는지 확인해 주십시오. ▶ 수신부나 송신부가 가려지지 않았는지, 송신 거리가 3 m 이내인지 확인해 주십시오. ▶ 리모컨 건전지 교체 시기인지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	▶ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ▶ 전망을 후망에 단단히 부착시키고, 후망은 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

베이스와 스탠드 파이프 조립 방법


① 베이스와 스탠드 파이프의 조립

1. 상자에서 베이스와 스탠드 파이프, 너트, 나사를 모두 꺼냅니다.
2. 수지 파이프를 스탠드 파이프 내부에 넣어 주십시오.
3. 스탠드 파이프의 밑면에 있는 홈과 베이스의 홈을 일치시켜 스탠드 파이프를 베이스에 끼워 넣습니다.
4. 스탠드 파이프 끝에 있는 홈과 베이스에 있는 홈을 잘 맞춘 후 베이스 고정 너트를 나사로 잠궈 고정시켜 주십시오.



② 콘트롤 박스(선풍기 몸체)와 스탠드 파이프 조립

1. 스탠드 파이프 상단의 조임기를 왼쪽으로 돌려 풀어줍니다.
2. 수지 파이프를 끼우고 콘트롤 박스가 스탠드 파이프의 정위치에 서게 합니다.
3. 고정나사를 조여 콘트롤 박스와 스탠드 파이프를 고정해 주십시오.
4. 조임기를 오른쪽으로 돌려 흔들리지 않게 조여 고정해 주십시오. 원하시는 높이에 맞게 조절해 주십시오.




선풍기 조립 방법

안전히 조립 전에는 절대로 플러그를 콘센트에 연결하지 마십시오.


① 후망을 조립해 주십시오.

- 후망 고정 홈이 위쪽으로 오게 하고, 모터 앞커버 2개의 돌출부와 후망 고정 홈이 일치하도록 끼워 주십시오.
- 후망 고정 너트를 [고정] 방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 끼워 주십시오.




② 날개를 조립해 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이 때, 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 맞추어 주십시오. (오른쪽 이미지 날개는 5엽 날개입니다. 7엽 날개의 조립 방식도 동일합니다.)
- 스프린터를 [잠김] 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정해 주십시오.



③ 전망을 조립해 주십시오.

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 걸어 주십시오.
- 전망과 후망을 눌러 망외링에 전망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
- 망외링의 하부에 있는 클립을 끼우고 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 고정시켜 주십시오.
- 전망이 후망에 확실히 고정 되었는지 확인해 주십시오. 확실하게 고정되어 있지 않으면 선풍기가 해체되며 부상당할 위험이 있습니다.




각부의 명칭 및 사용 방법

선풍기를 이동할 때에는 전원 플러그를 뽑고 모터 뒷커버의 운반 손잡이를 이용해 주십시오.

좌 우 조절 / 경사 조절


- 좌우 조절
날개가 완전히 정지한 후 조절해 주십시오. 한 손으로 지주를 잡고 다른 한 손으로 모터 뒷커버를 가볍게 좌우로 밀면 바람의 방향을 범위 내에서 마음대로 조절할 수 있습니다.

- 경사 조절
날개가 완전히 정지한 후 조절해 주십시오. 한 손으로 지주를 잡고 다른 한 손으로 모터 뒷커버를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.



상 하 조절

위, 아래로 높이를 조절할 때에는 상하 조절 조임기를 왼쪽으로 돌려서 풀고, 본체를 잡아 위로 올려 주십시오.



자연풍 / 수면풍

- [자연풍] 버튼을 누르면 표시램프 ①가 켜지며 자연풍 기능이 작동합니다.
- [수면풍] 버튼을 누르면 표시램프 ②가 켜지며 수면풍 기능이 작동합니다.

바람 세기 조절

- 바람 세기는 [마풍] [약풍] [강풍] 3 단계로 되어 있습니다. 조작부에서 원하는 바람 세기의 버튼을 눌러 사용해 주십시오.
- [전원] 버튼을 누르면 선풍기 작동이 멈춥니다.



회전 조절

- [회전 조절] 버튼을 누르면 표시램프 ③가 켜집니다.
- [회전 조절] 버튼을 누를 때마다 좌우회전, 정지로 전환됩니다.

시간 선택

- [시간 조절] 버튼을 OFF 상태에서 한번 누르면 ON 타이머 ④기능이 켜집니다. 지정된 시간 뒤에 작동하는 예약을 할 수 있습니다. 바람 세기 버튼을 눌러 1시간, 2시간, 4시간, 8시간 까지 조절이 가능합니다.
- [시간 조절] 버튼을 ON 상태에서 누르면 OFF 타이머 ⑤기능이 켜집니다. 지정된 시간동안 작동하다가 자동으로 정지하므로 취침 전에 사용하면 편리합니다. 바람 세기 버튼을 눌러 1시간, 2시간, 4시간, 8시간 까지 조절이 가능합니다.
- 설정 시간이 경과하면 표시램프가 꺼지고 자동적으로 운전이 정지합니다.

조작부



리모컨 사용 방법

동작/정지 중에 조작부 패널의 온도가 상승하는 것은 마이콤 등 전원 대기 소비전력에 의한 것이므로 고장이 아닙니다.
리모컨의 송신부를 조작부의 수신부를 향해 눌러 주십시오. (최대 3 m 까지 수신 가능합니다.)



전원 회전

— 풍량 —

시간 자연풍 수면풍

shinil

 전원 플러그가 연결된 상태로 누르면 선풍기가 켜지고 동작 중, 버튼을 누르면 선풍기가 꺼집니다.


 회전 동작 중, 버튼을 누르면 좌우 회전하고 한 번 더 누르면 회전 정지합니다.

 — 풍량 — 버튼을 누르면 바람세기를 조절할 수 있습니다.

 자연풍 수면풍 동작 중, 버튼을 누르면 자연풍, 수면풍을 선택하여 사용할 수 있습니다.

 시간 동작 중, 버튼을 누르면 타이머를 조작할 수 있습니다.


리모컨 사용 시 주의사항




약 3m 이내

- 리모컨의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오, (리모컨으로 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3 m 이내 입니다.)
- 리모컨을 계속해서 누르지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다.
- 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 건전지는 규격에 맞는 것을 사용하시고 장기간 사용하지 않을 때에는 건전지를 빼내어 주십시오.
- 건전지 규격 : CR2032 의 규격을 사용해 주십시오. (건전지가 포함되어 있습니다.)

리모컨 건전지 교체 방법



1 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 2 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.



2 건전지의 +부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오. *건전지 규격 : CR2032

기기 손질 및 보관

- ※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.

※ 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 - 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 - 3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

서	울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대	전	서구/영도/중구	051) 809-2063	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339	
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		경	남	
도봉구/노원구	02) 956-8121	충	남	창원/김해/밀양	055) 245-2339	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	거제/통영/고성		
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751	함안	055) 585-8853	
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	진주/사천	055) 745-7889	
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	양산(부산직영전화)	051) 809-5776	
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	경남 기타 지역	055) 247-2339	
구로구/금천구	02) 857-5318	충	북	울	산	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	동구/북구/울주군	052) 265-8854	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	중구/남구		
서초구/과천시	02) 583-8279	전	북	제	주	
경	기	전주	063) 244-6062	제주	064) 755-7813	
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061	 A/S 전국 어디서나 1577-6667 QR코드로 지역센터를 확인하세요!		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광	주 / 전 남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831			
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051			
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222			
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055	온 라 인		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역				
수원	031) 238-9020	대	구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139			
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729			
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396	 웹사이트	http://www.shinil.co.kr/  블로그 https://blog.naver.com/shinil1959  카페 https://cafe.naver.com/shinilsense  페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959  유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959  인스타그램 https://www.instagram.com/shinilOfficial/ @shinil1959	
여주/이천	041) 583-9313	경	북			
동구/서구	032) 766-1537	구미	054) 458-0357			
김포/강화	032) 762-2663	포항	054) 231-9988			
연수구	032) 819-0365	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533			
부평	032) 762-2663	상주/경북기타지역				
강	원	부	산			
원주	033) 746-2572	북구/사상	051) 301-7309			
춘천	033) 256-3602	남구/수영/해운대/가정군	051) 728-2782			
철원/화천	02) 922-3685	사하	051) 243-0146			
		진구/동구	051) 802-5132			