

## 신일전자(주) 제품 보증서

|      |          |                        |
|------|----------|------------------------|
| 제품명  | 보증기간     | 고객 주소                  |
| 모델명  | 년 월 일 까지 | 성명                  전화 |
| 구입일자 |          | 판매점 상호(주소)             |
| 보증기간 |          | 성명                  전화 |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.  
\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.  
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

**shinil**   
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
- ❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.


# shinil

## 신일 서큘레이터 사용 설명서

SHINIL Air Circulator  
User Manual




## 각 부의 명칭




## 사용 방법

### 버튼 조절

전원 : On / Off 기능  
풍속 : 바람세기를 조절 (3단계)  
회전 : 좌우 회전 기능




### 전면 안전망 분리 안내



### 상하 각도 조절 안내

이동 손잡이를 잡고 뒤쪽을 내리고 앞 부분을 들어 올립니다(수동) 수평에서 최대 75°까지 상하각도 조절 됩니다



## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감동이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

**사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 가까이 접근하거나 기기를 작동하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
  - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
  - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  - ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  - ※ 0℃ 미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
  - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
  - ※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 취발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 완전히 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원을 켜지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

-  강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
-  바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
-  제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
-  교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다. 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.
-  최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
-  기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
-  제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.
-  제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

손질 및 보관

- 서큘레이터를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
  - 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
  - 전 · 후망을 분리하기 전 서큘레이터의 주전원 스위치가 꺼져있는지 확인 하십시오.
- 1 기기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

| 증 상            | 점 검 내 용 / 조 치                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품이 작동하지 않습니다. | <ul style="list-style-type: none"><li>➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오.</li><li>➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인해 주십시오.</li><li>➔ 전원 버튼을 누르고 바람세기를 설정했는지 확인해 주십시오.</li><li>➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.</li></ul> |
| 소음이 납니다.       | <ul style="list-style-type: none"><li>➔ 모든 부품이 올바르게 체결되어 있는지 확인해 주십시오.</li><li>➔ 날개 고정 너트를 체결했는지 확인해 주십시오.</li><li>➔ 날개가 고정되어 있는지 확인해 주십시오.</li></ul>                                                |

|                  |               |                |               |            |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 서                | 울             | 강원 기타 지역       | 033) 642-5459 | 서구/영도/중구   | 051) 809-2063 |
| 동대문구/종로구         | 02) 2247-7176 | 대              | 전             | 강서         | 055) 245-2339 |
| 광진구/종로구/중구       | 02) 922-3683  | 서구/대덕구         | 042) 635-4751 | 경          | 남             |
| 성북구/성동구/서대문구     |               | 동구/중구/유성구      |               | 창원/김해/밀양   | 055) 245-2339 |
| 도봉구/노원구          | 02) 956-8121  | 충              | 남             | 거제/통영/고성   |               |
| 은평구              | 02) 355-1654  | 천안/아산          | 041) 575-9298 | 함안         | 055) 585-8853 |
| 송파구/강동구          | 02) 408-4911  | 충남 기타 지역/당진    | 042) 635-4751 | 김해         | 055) 724-1066 |
| 종로구/답십리          | 02) 2247-7176 | 홍성/예산          | 041) 632-2953 | 양산(부산직영전화) | 051) 809-5776 |
| 강남구              | 02) 576-8580  | 세종시/공주시        | 042) 635-4752 | 경남 기타 지역   | 055) 247-2339 |
| 양천구/강서구          | 02) 2606-0652 | 서산/태안          | 041) 662-1802 | 울          | 산             |
| 구로구/금천구          | 02) 857-5318  | 충              | 북             | 동구/북구/울주군  | 052) 265-8854 |
| 용산구/관악구/마포구      | 02) 833-4583  | 청주/괴산/증평/진천/영원 | 043) 288-7216 | 중구/남구      |               |
| 영등포구/동작구         | 02) 841-5103  | 충주/음성/단양/제천    | 043) 843-7778 | 제          | 주             |
| 서초구/과천시          | 02) 583-8279  | 전              | 북             | 제주         | 064) 755-7813 |
| 경                | 기             | 전주             | 063) 244-6062 |            |               |
| 구리/남양주           | 031) 594-0834 | 전북 기타 지역       | 063) 244-6061 |            |               |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천 | 02) 922-3684  | 광              | 주 / 전 남       |            |               |
| 고양/파주            | 031) 919-7030 | 광주(동구/남구)      | 062) 381-3831 |            |               |
| 광명               | 02) 2614-7748 | 광주(서구/북구/광산구)  | 062) 362-5051 |            |               |
| 하남               | 02) 408-4911  | 목포/무안/진도       | 061) 282-1222 |            |               |
| 성남/광주/용인/양평      | 02) 576-8580  | 순천/광양/여수       | 062) 362-5055 |            |               |
| 안양/군포/의왕         |               | 전남 기타 지역       |               |            |               |
| 수원               | 031) 238-9020 | 대              | 구             |            |               |
| 안산               | 031) 409-4554 | 동구             | 053) 942-0139 |            |               |
| 부천/시흥            | 032) 766-1537 | 달서구            | 053) 651-5729 |            |               |
| 오산/화성/평택/안성      | 031) 651-7894 | 북구/서구/남구/수성구   | 053) 424-8396 |            |               |
| 여주/이천            | 041) 583-9313 | 경              | 북             |            |               |
| 인                | 천             | 구미             | 054) 458-0357 |            |               |
| 동구/서구            | 032) 766-1537 | 포항             | 054) 231-9988 |            |               |
| 김포/강화            | 032) 762-2663 | 경주/안동/영주/문경    | 053) 381-4533 |            |               |
| 연수구              | 032) 819-0365 | 상주/경북 기타 지역    |               |            |               |
| 부평               | 032) 762-2663 | 부              | 산             |            |               |
| 강                | 원             | 북구/사상          | 051) 301-7309 |            |               |
| 원주               | 033) 746-2572 | 남구/수원/해운대/장군   | 051) 728-2782 |            |               |
| 춘천               | 033) 256-3602 | 진구/동구          | 051) 802-5132 |            |               |
| 철원/화천            | 02) 922-3685  | 양산             | 051) 809-5776 |            |               |



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트  
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브  
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램  
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북  
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그  
<https://blog.naver.com/shinil1959>