

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년 월 일 까지	성명 전화
구입일자		판매점 상호(주소)
보증기간		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
- ❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 BLDC 에어 서큘레이터 사용 설명서

SHINIL BLDC Air Circulator
User Manual



● 본 제품의 특징 / 제품 규격	3
● 안전상의 주의	4
● 안전상의 주의	5
● 제품 청소 방법	6
● 각부의 명칭	7
● 리모컨 사용 방법	7
● 사용 방법	8
● 손질 및 보관	9
● A/S를 의뢰하기 전에	9
● A/S에 대하여	9
● 메모	10
● A/S 센터	11
● 제품 보증서	12

본 제품의 특징

1. BLDC 모터 채택

전압이 낮은 직류전기를 이용하여 소비전력량이 일반 모터보다 낮고
섬세한 조절이 가능하며 소음이 거의 없습니다.
또한 오랜 시간 사용하게 되어도 과열이 없어 언제나 시원한 바람을
전달합니다.

2. 마이콤방식 채택

첨단 마이크로 회로를 이용한 전자식 서큐레이터입니다.

3. 소프트터치 방식

첨단의 마이콤방식 버튼으로 가볍게 터치해도 스위치가 작동하여
서큐레이터가 작동합니다.

4. 강력한 공기 순환 기능

유아풍에서 터보풍까지 12단계의 풍속으로 강력하게 공기순환할 수 있습니다 .

5. 에코 기능

에코 기능은 현재 온도에 따라 자동으로 풍속을 조절하는 기능으로
전기료를 절감할 수 있습니다.

6. 기능램프 부착

기능마다 램프가 부착되어 어둠 속에서도 직접 작동상태를 눈으로
확인할 수 있습니다.

7. 리모컨 기능

본체에 부착된 스위치를 누르지 않고 최대 약 3m 정도 떨어진
거리에서 리모컨을 이용하여 서큐레이터의 전체 기능을 편리하게
조작하여 사용할 수 있습니다.

8. 전자 부저음

스위치를 누를때마다 "뽁.뽁" 하는 전자음이 울려 서큐레이터의
작동 변화를 소리로 듣고 확인할 수 있습니다.

제품 규격

품 명	선풍기 (서큐레이터)
모 터 방 식	BLDC MOTOR
정 격 입 력	AC 220 V/60 Hz
소 비 전 력	42 W
날 개 크 기	23 Cm
제 품 크 기	(W)340 x (D)340 x (H)780 / 최대높이 (H)880 mm
제 품 중 량	약 4 Kg

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 가까이 접근하거나 기기를 작동하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 0℃ 미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 완전히 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오.
기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원을 켜지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.


안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 완전히 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오.
기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원을 켜지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치할 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.


분해 방법 및 조립 방법

서큘레이터 청소를 위한 안전망과 날개, 후망 분해 방법입니다. 분해 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



분해 방법

- 1 안전망 하단부에 고무를 빼내어 주십시오.
 - 2 고정나사를 드라이버를 이용하여 시계 반대 방향으로 돌려 풀어 주십시오.
 - 3 안전망을 시계 반대 방향으로 살짝 돌린 후 가볍게 당겨 분리해 주십시오.
 - 4 날개 고정 너트를 시계 방향으로 돌려 분리해 주십시오.
 - 5 날개를 분리해 주십시오.
 - 6 후망 너트를 시계 반대 방향으로 돌려 분리 후 후망을 분리해 주십시오.
- 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헹궈 등에 조금 묻혀 가볍게 닦아낸 후 마른 천으로 물기를 완전히 닦아 주십시오.



조립 방법

- 1 후망을 모터 커버 가이드홀과 일치시킨 후 후망너트를 시계 방향으로 돌려 견고하게 조립해 주십시오.
- 2 모터 축 홀과 날개의 홀 모양을 바르게 맞추어 조립해 주십시오.
- 3 날개 고정 너트를 시계 반대 방향으로 돌려 견고하게 조립해 주십시오.
(견고하지 않으면 소음의 원인이 됩니다)
- 4 안전망을 시계 방향으로 돌려 조립해 주십시오.
- 5 안전망 하단 부분에 고정나사를 드라이버를 이용하여 시계 방향으로 단단히 조여 주십시오.
- 6 고무를 홈에 끼워 주십시오.


각 부의 명칭



리모컨

리모컨 사용 방법

* 건전지가 포함되어 있습니다.



1. 리모컨의 송신부를 본체의 수신부(베이스 테두리 중앙)를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오. (리모컨 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3 m 이내입니다.)
2. 리모컨을 계속해서 누르지 마십시오.
오동작의 원인이 됩니다.
3. 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.


(건전지 교체 시)

1. 리모컨 건전지 교체 시 왼쪽 그림 ①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림 ②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
2. 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.
3. 건전지 규격 : CR2025의 규격을 사용하여 주십시오.

(리모컨 거치 위치)

1. 리모컨을 지주부 상단에 거치할 수 있습니다.
2. 자석의 부착 위치는 지주부 상단에 있습니다.
3. 부착 위치에 맞추어 보관하십시오.

사용 방법



전원버튼

버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
전원 버튼을 3초 길게 누르면 잠금되며 다시 3초 길게 누르면 잠금이 해제됩니다.

바람세기 + 미세조정 -

바람세기 버튼을 누르면 원하는 바람세기를 선택할 수 있습니다.
1~10단계로 설정할 수 있으며 +, - 버튼으로 미세 조정을 할 수 있습니다.
본체 조작부의 해당 표시램프를 확인하며 설정하십시오.

유아풍 터보풍

버튼을 누르면 유아풍, 터보풍을 선택할 수 있습니다.
유아풍은 아주 약한 바람이며, 터보풍은 바람세기 10단계 보다 강한 바람입니다.

상하조절

버튼을 누르면 서큐레이터를 상하 회전 시킬 수 있습니다.
상하 80도 범위내에서 조절할 수 있습니다.



상하 조절 시 “상하조절” 기능 버튼을 눌러 주십시오.
강제로 조절 시 고장이 발생할 수 있으니 주의하십시오.

좌우조절 각도조절

버튼을 누르면 서큐레이터를 좌우로 회전 시킬 수 있습니다.
회전각 60도로 설정되어 있습니다.
좌우 회전 상태에서 회전 각도를 30도, 60도, 90도로 조절할 수 있습니다.



제품 특성상 초기 좌우 회전 시 약 6초~8초간 정지 후 작동하는 특성이 있습니다.
강제로 조절 시 고장이 발생할 수 있으니 주의하십시오.

시간조절 + 미세조정 -

시간버튼을 누르면 30분, 1시간, 2시간, 4시간, 8시간까지 설정할 수 있습니다.
+, - 버튼을 누르면 30분 간격으로 미세 설정할 수 있습니다.

ECO 자동바람세기

주변온도를 감지하여 자동으로 설정된 바람세기로 동작됩니다.

실내 온도	32℃ 이상	29~30℃	28~29℃	27~28℃	26~27℃	25~26℃	24~25℃	23~24℃	22~23℃	21~22℃	20~21℃	19~20℃	19℃ 이하
바람세기	Po	10단	9단	8단	7단	6단	5단	4단	3단	2단	1단	EO	정지
표기사항	Po	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	EO	00

※ 19℃ 이하에서는 “00”으로 표시 후 정지되며, 온도 상승시 설정 온도별 단수를 표시하며 동작됩니다. (주변환경에 따른 온도까지 편차로 바람세기 차가 있을 수 있습니다.)

※ 작동 표시등의 밝기는 30초 후에 밝기가 감소 되오니 고장이 아닙니다.

손질 및 보관

※ 제품을 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.

※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.

※ 전기가 통하는 부분 (모터부, 본체, 조작부)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 해 주십시오.

- 1 전기가 통하는 부분 (모터부, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 2 서큐레이터를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 3 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 4 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
리모컨이 작동되지 않습니다.	➔ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어 졌는지 확인해 주십시오. ➔ 리모컨 수신부나 송신부가 가려지지 않게 해 주십시오. ➔ 리모컨을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오. ➔ 리모컨 건전지 교체 시기가 되었는지 확인해 주십시오.

서 울		강원 기타 지역		033) 642-5459		서구/영도/중구		051) 809-2063					
동대문구/중랑구		02) 2247-7176		대 전		강서		055) 245-2339					
광진구/종로구/중구		02) 922-3683		서구/대덕구		042) 635-4751		경 남					
성북구/성동구/서대문구				동구/중구/유성구				창원/김해/밀양		055) 245-2339			
도봉구/노원구		02) 956-8121		충 남				거제/통영/고성					
은평구		02) 355-1654		천안/아산		041) 575-9298		함안		055) 585-8853			
송파구/강동구		02) 408-4911		충남기타지역/당진		042) 635-4751		김해		055) 724-1066			
중랑구/답십리		02) 2247-7176		홍성/예산		041) 632-2953		양산(부산직영전화)		051) 809-5776			
강남구		02) 576-8580		세종시/공주시		042) 635-4752		경남 기타 지역		055) 247-2339			
양천구/강서구		02) 2606-0652		서산/태안		041) 662-1802		울 산					
구로구/금천구		02) 841-5103		충 북				동구/북구/울주군		052) 265-8854			
용산구/관악구/마포구		02) 833-4583		청주/괴산/증평/진천/청원		043) 288-7216		중구/남구					
영등포구/동작구		02) 841-5103		충주/음성/단양/제천		043) 843-7778		제 주					
서초구/과천시		02) 583-8279		전 북				제주		064) 755-7813			
경 기				전주		063) 244-6062		 A/S 전국 어디서나 1577-6667 QR코드로 서비스센터를 확인하세요!					
구리/남양주		031) 594-0834		전북 기타 지역		063) 244-6061							
의정부/양주/동두천/포천/연천				02) 922-3684		광 주 / 전 남							
고양/파주		031) 919-7030		광주(동구/남구)		062) 381-3831							
광명		02) 841-5103		광주(서구/북구/광산구)		062) 362-5051							
하남		02) 408-4911		목포/무안/진도		061) 282-1222							
성남/광주/용인/양평		02) 576-8580		순천/광양/여수		062) 362-5055							
안양/군포/의왕				전남 기타 지역									
수원		031) 238-9020		대 구									
안산		031) 409-4554		동구		053) 942-0139		온 라 인  웹사이트 http://www.shinil.co.kr  유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959  인스타그램 https://www.instagram.com/shinilofficial/  페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959  블로그 https://blog.naver.com/shinil1959					
부천/시흥		032) 766-1537		달서구		053) 651-5729							
오산/화성/평택/안성		031) 651-7894		북구/서구/남구/수성구		053) 424-8396							
여주/이천				041) 583-9313		경 북							
인 천						구미						054) 458-0357	
동구/서구		032) 766-1537		포항		054) 231-9988							
김포/강화		032) 762-2663		경주/안동/영주/문경		053) 381-4533							
연수구		032) 819-0365		상주/경북기타지역									
부평		032) 762-2663		부 산									
강 원						북구/사상						051) 301-7309	
원주		033) 746-2572		해운대/가장군/금정구		051) 728-2782							
춘천		033) 256-3602		진구/동구		051) 802-5132							
철원/화천		02) 922-3685		양산		051) 809-5776							