

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 박스팬 사용 설명서

SHINIL Electric Box Fan
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. **※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 안전망, 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질, 난방기기와 안전거리를 유지하십시오.
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 떨어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 틀이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳, 이불이나 카페트 같이 폭신한 소재 위 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0℃ 미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 - ※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한 바람은 위험합니다.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. **※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. **※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.**
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전지 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후 자동으로 종료되게 아닌지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 큼니다.	➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

제품 사양

품 명	박스팬	사 이 즈	380*100*400 mm
소 비 전 력	30 W	중 량	약 1 kg

각 부의 명칭

이동할 때에는 전원 플러그를 뽑고 모터 뒷커버의 운반 손잡이를 이용해 주십시오.




안전망 고정 스피너 사용 방법

- ※ 안전망 회전시 안전망 고정 스피너와 안전망의 미세한 마찰과 소음이 발생할 수 있으며, 고장이 아니므로 사용하셔도 좋습니다.
- ※ 안전망 고정 스피너가 완전히 풀려도 안전망이 빠지지 않으나 풀리지 않도록 조절하여 사용해 주십시오.

- ➔ 안전망 고정 스피너를 시계 반대 방향으로 돌려 고정을 풀어주면 제품 동작시 안전망이 회전됩니다.
- ➔ 안전망 회전 스피너를 시계 방향으로 돌려 조여 주면 안전망이 고정되어 회전되지 않습니다.
- ➔ 바람 세기에 따라 안전망 회전 속도는 변화합니다.


사용 시 주의사항

- ※ 선풍기에 충격을 주거나 던지지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 회전 날개에 손이나 다른 물체를 넣지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- ※ 보호망을 힘주어 잡거나 훼손시키지 마십시오. 망이 변형, 파손되면 부상의 위험이 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 닿지 않도록 하십시오. 누전, 감전의 원인이 됩니다.



사용 방법

사용 전 제품이 적절한 조건하에 있는지 확인하고 전원선이 콘센트에 제대로 꽂혀있는지 확인 후 다음 단계에 따라 작동하십시오.



조작부	기 능
풍속조절 knob	knob을 돌려 미풍, 약풍, 강풍을 선택합니다.
	knob을 정지 위치에 놓으면 작동이 멈춥니다.
시간조절 knob	knob을 돌려 시간을 선택합니다. 2시간까지 시간 선택이 가능합니다.
	knob을 정지 위치에 놓으면 작동이 멈춥니다.
	knob을 연속 위치에 놓으면 연속으로 동작합니다.

청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 본체를 절대 물에 담그거나, 흐르는 물에 제품을 행구지 마십시오.

- 1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

신일 A/S 센터

서	을	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
대 전				서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	동구/중구/유성구		경 남	
성북구/성동구/서대문구		충 남		창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산		041) 575-9298	
은평구	02) 355-1654	충남기타지역/당진	042) 635-4751	거제/통영/고성	
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953	함안	055) 585-8853
중랑구/답십리	02) 2247-7176	세종시/공주시	042) 635-4752	진주/사천	055) 745-7889
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	02) 2606-0652	충 북		경남 기타 지역	055) 247-2339
구로구/금천구	02) 857-5318	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	울 산	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	동구/북구/울주군	052) 265-8854
영등포구/동작구	02) 841-5103	전 북		중구/남구	
서초구/과천시	02) 583-8279	전주	063) 244-6062	제 주	
경 기		전북 기타 지역	063) 244-6061	제주	064) 755-7813
구리/남양주	031) 594-0834	광 주 / 전 남			
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
고양/파주	031) 919-7030	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
광명	02) 2614-7748	목포/무안/진도	061) 282-1222		
하남	02) 408-4911	순천/광양/여수	062) 362-5055		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	전남 기타 지역			
안양/군포/의왕		대 구			
수원	031) 238-9020	동구	053) 942-0139		
안산	031) 409-4554	달서구	053) 651-5729		
부천/시흥	032) 766-1537	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	경 북			
여주/이천	041) 583-9313	구미	054) 458-0357		
인 천		포항	054) 231-9988		
동구/서구	032) 766-1537	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
김포/강화	032) 762-2663	상주/경북기타지역			
연수구	032) 819-0365	부 산			
부평	032) 762-2663	북구/사상	051) 301-7309		
강 원		남구/수영/해운대/가장군	051) 728-2782		
원주	033) 746-2572	사하	051) 243-0146		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685				



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

 카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959>



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

- 웹사이트**
<http://www.shinil.co.kr/>
- 블로그**
<https://blog.naver.com/shinil1959>
- 카페**
<https://cafe.naver.com/shinilsense>
- 페이스북**
<https://www.facebook.com/shinil1959>
- 유튜브**
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>
- 인스타그램**
<https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959>