

⚠ 경고 (금지)

어린이 혼자 사용하거나
어린이가 만질 수 있는
장소에 제품을 두지
마십시오.

- 감전 및 안전사고의
원인이 됩니다.



다용도 선반에 제품을
놓고 사용시 전원 코드가
틈새에 눌리지 않도록
주의해 주십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



식품의 요리 이외의
용도로는 사용하지
마십시오.

- 제품 손상의 원인이 됩니다.



제품을 정격용량(믹서: 1800ml
/분쇄 : 500ml), 정격 사용시간
(1회 사용 후 3분 정지하여
사용하십시오.) 이상으로
사용하지 마십시오.

- 정격 용량 이상 사용시 요리의
성능이 저하 됩니다.
- 제품 손상 및 발화의 원인이 됩니다.



제품을 분해하거나
개조하지 마십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 서보스 기사 이외의 사람이
분해하거나, 수리하지 마십시오.
- 수리 및 고장수리는 고객상담실
로 연락하십시오.



본체를 싱크대에 넣고
닫거나 본체 내부에
물 등의 기타 액체를
넣지 마십시오.

- 전기 누전 및 감전, 화재의
원인이 됩니다.
- 본체내 물이 들어간 경우에는
사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음
고객상담실로 문의해 주십시오.



제품 동작 중에 재료
투입구로 식물 이외의
물질(숟가락, 젓가락,
주걱 등을) 투입하지
마십시오.



넘어지기 쉬운 불안정한
곳에서나 제품 밑에 깔판,
방석, 전기장판 등을 놓고
사용하지 마십시오.

- 전기누전 및 감전, 변형 및 변색의
원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오.
코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다.



교류 220V 이외에는
사용하지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이
될 수 있습니다.
- 제품이 정상적으로 작동을
하지 않습니다.
- 110V 전원에서 송입용 트랜스를
220V로 송입해서 사용하지 마십시오.
(한국 전압에 송입공사를 의뢰하여 220V로
송입후 사용하십시오.)



재료가 없는 빈용기
상태로는 동작하지
마십시오.

- 제품 손상 및 화재의
원인이 됩니다.



⚠ 경고 (지시)

전원코드에 무거운 물건을
올려 놓거나 코드가
제품바닥에 눌리지 않도록
하고 날카로운 부위에
닿지 않도록 하십시오.

- 코드손상으로 인한 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



제품 동작중에는 뚜껑을
열거나 이동하지 마시고,
사용후에는 플러그를 뽑고
칼날이 완전히 멈춘 후
뚜껑을 분리하십시오.

- 상처 및 제품 손상의 원인이 됩니다.



전원플러그를 콘센트에서
꽂거나 뺄 때는 손의
물기를 반드시 제거한 후
전원플러그를 잡고 꽂거나
뽑아 주십시오.

- 젖은 손으로 전원플러그를 뺄 경우 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 무리하게 당겨 뺄 경우 전원코드에 이상이 발생되어 누전 및
감전이 될 수 있습니다.



제품의 동작 다이얼이 정지
위치에 있는지 확인 후
전원플러그를 꼽고 용기를
제결하여 사용하십시오.

- 안전사고의 원인이 됩니다.



용기에서 재료를 꺼낼 때에는
반드시 플러그를 빼고,
주걱 등의 기구를
이용하십시오.

- 상해등의 안전사고의 원인이 됩니다.



▼ 사용방법 대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니더라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수가 있습니다.
제품 기능에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 고객센터로 문의하여 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
제품이 전혀 동작하지 않을 때	- 전원플러그가 빠지지 않았습니까? - 정전되지 않았습니까? - 용기의 안전스위치누름편이 파손되지 않았습니까? - 전원코드의 피복이 벗겨지거나 끊어지지 않았습니까? - 용기가 본체위에 정확하게 올려졌습니까? - 뚜껑 및 용기가 정확하게 결합 되었습니까?	- 전원플러그를 꽂으신 후 다시 사용하십시오. - 전기가 들어오면 다시 사용하십시오. - 고객상담실로 문의하시어 서비스를 받으십시오. - 고객상담실로 문의하시어 서비스를 받으십시오. - 본체에는 용기를 정상적으로 안착 되었을때에만 동작하도록 하기위한 안전스위치가 있습니다. 용기를 정확하게 올려주십시오. - 뚜껑 및 용기를 정확하게 결합하여 주십시오.
제품이 사용중에 멈췄을 때	- 전원플러그가 빠지지 않았습니까? - 정격 사용시간인 1회 사용 후 3분 정지를 지켰습니까? - 칼날에 재료가 막혀 들어가지 않습니까? - 뚜껑이 열리거나 용기가 풀리지 않았습니까?	- 전원플러그를 꽂으신 후 다시 사용하십시오. - 무리한 사용으로 인해 모터 과열방지 잠치가 동작되었습니다. 재물을 식힌 후(약 1시간) 다시 사용하십시오. - 재료를 제거하고 다시 사용하십시오. - 뚜껑 및 용기를 정확하게 결합하여 주십시오.
재료가 잘 갈리지 않을 때	- 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지는 않으셨습니까? - 사용전압이 교류 220V입니까? - 정격 사용용량을 지켰습니까?	- 재료를 정격사용 용량만큼 넣어서 사용하십시오. - 반드시 교류 220V를 사용하십시오. - 정격 사용 용량을 지켜 주십시오.
재료가 썰 때	- 용기를 정상적으로 조립하였습니까? - 뚜껑패킹이 찢어지거나 정상적으로 조립하였습니까?	- 용기를 정상적으로 조립하여주십시오. - 패킹을 정상적으로 조립하여주시고, 패킹이 파손되었으면 구입점이나 고객센터로 문의하십시오.
사용중 진동이 심할 때	재료가 너무 크지 않습니까?	재료를 적당한 크기로 잘라 다시 사용하십시오.

제품사양

품명	신일 대용량 스텐믹서	
정격전압	220V/60Hz	
소비전력	600W	
구분	믹서	분쇄
정격용량	1800ml	500ml
사용시간	3분동작 2분휴지 연속5회이상 사용금지	1분이하 단시간 정격
제품중량	약 3.6kg	
제품크기	230(L) X 248(W) X 412(H)	
구성품	본체, 용기, 칼날 2종(분쇄,믹서), 사용설명서, 뚜껑 마개	

※ 본 사용설명서에 표시된 내용(외관, 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.



A/S전국어디서나
1577-6667
QR코드로
지역센터를
확인하세요!

신일 대용량 스텐믹서기



shinil

*"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
*"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
*"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

사용설명서
www.shinil.co.kr

● 목 차

믹서기의 특징과 장점	-----2
안전상의 주의사항	-----3~7
각부의 명칭	-----8
사용방법	-----9~11
요리가이드	-----12
손질방법 / 보관방법	-----13
수리를 의뢰하기전에	-----14
제품사양	-----15
애프터 서비스	-----16
품질보증서	-----17

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.