

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를
※받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 통세척 가습기 사용 설명서

SHINIL Easy Cleaning Humidifier
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



금 지

주 의

분해금지

접촉금지

물접촉금지

플러그를

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 팔해 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

! 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

! 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

! 사용 중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
※ 화재 및 부상의 원인이 됩니다.

! 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

! 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

! 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신원 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

! 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 고온의 장소나 화기 근처 (제품의 과열 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 떨어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 이불, 신문 등 연소되기 쉬운 물건과 가까운 곳 (화재의 위험이 있습니다.)
※ 고기 굽는 연기나 먼지가 많은 곳 (잘연이 나빠져 누전 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.)

! 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

! 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

! 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

다음에 표시되어 있는 안전을 위한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위한 사항들입니다.

! 굴곡이 없는 곳에서 사용 하십시오.
(제품이 넘어졌을 경우에는 제품이 파손 될 수 있습니다.)

! 제품 손질시 끝이 날카롭거나 뾰족한 것으로 손질하지 마십시오.
(변형, 변질 또는 제품 오동작의 원인이 됩니다.)

! 사용할 때 이외에는 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 보관해 주십시오.
(화재의 원인이 될 수 있습니다.)

! 전원 플러그를 콘센트로 부터 분리시에는 전원 플러그 부분을 손으로 잡고 뽑으십시오.
(코드선을 잡고 빼면 심선 일부가 단선 되어 발열, 발화의 원인이 될수 있습니다.)

! 제품 사용 시 어린이 손에 닿지 않는 곳에서 사용 하십시오.
(본체의 고장, 사용중 부상의 원인이 됩니다.)

1. 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
2. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
3. 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
4. 청소를 할 때에는 주전원 스위치가 꺼졌는지 확인하세요
5. 스위치 부분에 물이 들어가면 감전 및 고장의 원인이 되니 분해하지 마십시오.
6. 신나 / 벤젠등 휘발성이 강한 물질로는 절대 닦아서는 안됩니다.

! 매번 최초 사용시 가슴이 약하게 나올 수 있으며
2~3분 경과 후 가슴이 원활히 올라옵니다.



제품 사양

모 델 명	SUH-PJP25U
정격 전압	220 V / 60 Hz
소비 전력	28 W
무 게	1.5 kg
제품크기	210 x 210 x 272 mm

1. 제품을 평평한 곳에 놓아 주십시오.
3. 물을 채워주세요.
- 물을 MAX 선에서 약 1cm 아래까지만 채워주세요.
4. 뚜껑을 닫아주세요.
5. 전원 플러그를 꽂아주세요.
6. 본체 조작부 전원버튼을 눌러 전원을 켜주세요.
7. 가슴량 조절은 전원버튼으로 설정이 가능합니다.
- 전원켜짐 ▶ 3단 ▶ 2단 ▶ 1단 ▶ 전원꺼짐 ▶ 반복



상단 물통 결합 시 화살표 방향에 맞춰
결합해 주세요.

손질시 주의사항

1 가연성 물질(벤젠, 신나, 알콜)로 제품의 외부나 내부를 닦지 마시오.

2 제품을 손질시 반드시 전원을 끈 상태에서 손질하십시오.

제품의 손질 방법

손질 방법(본체, 분무구, 진동자)
초음파 가슴기는 특성상 일주일에 한 번씩 청소를 해 주어야 합니다.
손질하시기 전에 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.

●본체:

벤젠, 신나 등으로 본체를 닦으면 제품이 변형되므로 사용하지 마십시오. 걸레나 부드러운 헝겊으로 닦아 주시고, 절대 물에 닿게 하거나 담그지 마십시오.

●본체 내부:

본체를 기울여서 물을 완전히 버려 주십시오. 청소용 솔 등을 사용하여 불순물을 제거 해 주십시오. 물을 조금 묻힌 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

●분무구:

벤젠, 신나 등으로 분무구를 닦으면 변형이 되므로 사용하지 마십시오. 부드러운 헝겊이나 청소용 솔로 닦아 주십시오.

●진동자:

벤젠, 신나 등으로 진동자를 닦으면 부식이 되므로 사용하지 마십시오. 청소용 솔로 물 찌꺼기를 닦아 주십시오. 진동자 표면을 날카로운 물건으로 긁으면 분무량이 약해지거나 분무가 안 되는 원인이 됩니다. 진동자 표면과 주위는 반드시 청소용 솔 등을 사용하십시오. 분무량이 급격히 떨어지면 서비스 센터로 문의하십시오. (진동자는 소모품이므로 일정 시간이 경과하면 교환해야 됩니다.)

●전원 플러그:

전원선은 물 또는 묽게 한 부역용 세제(중성)를 묻힌 천으로 가볍게 닦아 주십시오. 벤젠, 알코올, 신나 등의 화학약품을 사용해서 닦지 마십시오. 전원 플러그의 연결단자는 항상 마른수건으로 청결하게 유지시켜 주십시오.
(단자 이상으로 오동작이나 화재의 원인이 됩니다.)

제품의 보관 방법

손질 후 제품을 완전히 건조한 후 습기가 없고, 통풍이 잘 되는 장소에서 보관하여 주십시오.

신일 A/S 센터

서	울
동대문구/종로구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
종로구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경	기
구리/남양주	031) 594-0834
영광/영주/영동/영천/영월	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/안성	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인	천
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강	원
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대	전
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충	남
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충	북
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전	북
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광	주 / 전 남
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대	구
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경	북
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/인동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부	산
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/가정진	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경	남
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울	산
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제	주
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페
<https://cafe.naver.com/shinil1959>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)