

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를
※받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 절전형 전기요 사용 설명서

SHINIL Electric Blanket
User Manual



※ 본 제품은 220V~ / 60Hz 전용 제품으로, 국내(대한민국, 가정용)에서만 사용 가능합니다.




아래의 표에서 다른 내용 외에 다른 이상이 있으면
전원코드를 분리한 후 소비자상담실로 연락해 주십시오.

증 상	확 인	조 치
전원이 들어오지 않아요.	콘센트의 220V, 60Hz 입력 전원은 정상 인가요(연장선 사용시 연장선도 점검) 전원 플러그는 정상적으로 꽂혀 있는지 전원 램프가 켜져 있는지	관리실 또는 전기수리공에 연락 전원 플러그를 바르게 꽂아주세요. 전원 스위치를 켜주세요.
따뜻해지지 않아요.	전원 램프가 켜져 있는지 온도 조절을 저온으로 설정하지 않았는지 바닥으로 열이 많이 손실되지 않는지	전원 스위치를 켜주세요. 온도를 한 단계 높게 설정하세요. 바닥에 이불을 깔아 보온해 주세요. 하루 지나면 회복됨
제품 위에서 다른사람 또는 벽에 접촉했을때 정전기가 발생해요.	전자파(전기장) 감소 방법 설명 참고	플러그를 뒤집어 꽂아주세요.
나염냄새, 기름 냄새가 나요.	처음 제품 사용시 냄새가 날수 있음	3~4일 경과 후 사라집니다.
동작 램프가 들어오지 않아요.	본체의 접속 구와 온도조절기의 접속기가 정상적으로 꽂혀 있는지 정전이나 외부의 전기적인 영향은 없었는지 점검	접속기를 정확히 꽂아주세요. 전원을 껐다가 다시 켜주세요.

권장 사용방법

- 바닥으로의 열손실을 막기 위하여 두꺼운
이불(침대의 경우 매트리스 등)을 깔아주십시오.
- 이불이 두꺼울수록 바닥으로의 열손실이 줄어들어
제품 온도가 높아집니다.
- 제품 본체(전기요, 장판)가 접하지 않도록
반듯하게 펼쳐 깔아 주십시오.
- 침대에 제품을 설치할 경우 본체를 침대
매트리스 밑으로 접어서 끼워넣지 마십시오
- 본체의 열선이 느껴지는 것이 불편할 경우,
얇은 이불로 제품 본체를 완전히 덮도록 깔아 주십시오.



TIP

※일부 제품은 제조과정에서 습기가 차 있는 경우가 있습니다.
이런 경우 구매 후 처음 사용하실 때 4~5단으로 설정, 1~2일 사용하신 후 원하는 온도를 설정하세요.

제 품 사 양	적 용 모 델	미니(670mmX1800mm)	싱글(1050mmX1800mm)	더블(1350mmX1800mm)
	안전인증번호	HH071195-10005	HH071195-10005	HH071195-10006
	전자파등록번호	MSIP-REM-epa-EK-120	MSIP-REM-epa-EK-120	MSIP-REM-epa-EK-200
	정 격 전 압	220V~, 60Hz 전용	220V~, 60Hz 전용	220V~, 60Hz 전용
	소 비 전 력	120W	120W	200W
	제 조 년 월	별도표기	별도표기	별도표기
	제 조 국	대한민국	대한민국	대한민국


! 주의

- 직사광선을 피하고 열기구와 가까운 곳에서 사용을 금합니다.
- 제품의 주변에 가연성 물질 및 인화성 물질을 보관하거나 사용하지 마세요
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 사용하지 마시고, 전용 콘센트로 사용하세요.
- 무거운 물건을 본체 위에 올려놓지 마세요.
- 조절기를 떨어뜨리거나 물이 들어가지 않도록 하세요.
- 사용하지 않거나 외출 시에는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.
- 본 제품에 핀을 넣거나 찌르거나 날카로운 것으로 건드리지 마세요.
열선 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 이 제품은 깔개용이므로 제품을 덮거나 몸을 감싸지 마세요.
이불처럼 덮으면 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- 조절기를 본체 밖에 놓고 사용하세요. 조절기가 본체 내부에 들어간 상태에서
사용하면 제품 고장 및 과열 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 취침시에는 온도조절기를 취침으로 설정한 후 사용하세요.
- 제품을 장시간 사용 시 저온 및 고온 화상의 원인이 됩니다.
- 4단 이상의 온도 설정을 하여 장시간 사용하면 피부 화상의 우려가 있으니 주의 하세요.
- 제품을 젖은채로 사용하지 마세요.
- 본 제품을 세탁기에 세탁하지 마세요. 단, 커버형은 커버만 분리하여 세탁하세요
- 규격이 다른 온도 조절기를 사용하지 마세요.
- 본 제품은 전기요이므로 바닥에 펴 놓고 사용하세요.
- 전기요를 구기거나 접지 마세요.
- 이 기기는 병원에서 사용하고자 하는 의료용 제품이 아닙니다.
- 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워 넣지 마세요
- 전기요에 부분적으로 무거운 물체를 오래 놓지 마십시오.
- 전기요 온도조절기의 접속 단자의 접속 상태를 확인하시고 사용하세요.
- 본 제품은 전압 220V/60Hz에서만 사용하세요. 발전기 등을 연결해
사용할 경우 오작동으로 피해가 발생할 수 있습니다.
- 퓨즈(온도퓨즈)가 파열되면 기기를 제조사 또는 판매업자에게 반드시 반환하여
수리 및 교환을 받으십시오



- 라텍스나 메모리폼 등과 유사한 재질의 매트리스 위에 사용 시 열에 의해
매트리스가 변형되거나 화재가 발생할 수 있으니 절대 사용을 금합니다.
- 낮은 온도라도 장 시간 사용할 경우 저온화상의 위험이 있습니다.
특히 온도 변화에 둔감한 당뇨, 고혈압 등의 질환자분들은 사용을 금합니다.

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 올바르게 사용하십시오.



1. 온도조절 다이얼 - 다이얼을 돌려 원하는 온도로 설정할 수 있습니다.
2. 전원램프 - 전원 ON/OFF 상태를 확인할 수 있습니다.
3. 전원버튼 - 버튼을 눌러 본체에 전원을 ON/OFF 합니다.
4. 통풍구 - 조절기 내부의 뜨거운 열기가 배출되는 곳 입니다.

취침시 다이얼을 돌려 취침에 맞춘 후 사용하세요.

전기요 손질방법

1. 온도조절기를 전기요에서 분리하십시오.
2. 바닥에 펼친 상태로 열선에 무리가 가지 않을 정도로 부드러운 솔이나 스펀지로 살살 문지릅니다.

※ 커버분리형 제품은 분리하여 커버만 별도로 세탁하여 주십시오.

- 비틀어 짜지 마세요.
- 드라이클리닝을 하지 마세요.
- 다림질하지 마세요.
- 표백제를 사용하지 마세요.
- 건조대에 널어 완전 건조 후 사용하세요.
- 제품이 구겨진 상태로 건조하지 마세요.
- 세탁기를 사용하지 마세요. (커버형은 분리후 커버만 세탁하세요)
- 제품을 물에 담가 세탁하지 마세요.
- 비벼 빨거나 바닥에 문지르지 마세요.
- 접속기 부분에는 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 오염된 부분만 손세탁 하세요.
- 영아(0~3)는 사용 금지.

온도조절기

세제 액을 형겅에 묻혀서 닦아내시면 항상 깨끗한 표면이 유지됩니다. 플라스틱과 화학적 반응을 일으키는 것은 절대 사용치 마십시오.

보 관

잘 손질된 제품을 가방에 넣고 습기가 없는 곳에 보관하시되 무거운 물건에 짓눌리거나 구겨진 상태로 보관하지 않도록 유의하여 주세요.