

shinil

신일 사계절 매트

사용설명서 (등록특허 10-1845163)



본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객주소	성명
모델명			전화
구입일자	년 월 일	년	판매점·주소(상호) 성명
보증기간	년 월 일		전화

※ 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

※ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를
받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급부주의(운반 · 무리한작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재 · 수해 · 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우.

표지설명

-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  물접촉 금지, 접촉금지
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

경고

-  **분해금지**
- 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



-  **금지**
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



❗ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

-  **플러그뽑**
- 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.



❗ 화재의 위험이 있습니다.

-  **물접촉 금지**
- 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건등을 본체 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



주의

-  **금지**
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ❗ 침대 및 침구소재가 라텍스, 메모리폼일 때 제품을 사용하지 마세요. (화재의 위험이 있습니다.)



- ❗ 본체를 접거나 구겨진 상태로 사용하지 마세요. 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.



- ❗ 본 제품의 온도조절기 외에 다른 조절기를 사용하면 과열에 의한 화재나 고장 또는 상해의 원인이 됩니다.



- ❗ 제품 동작 중, 열이 집중될 수 있는 물건을 본체 위에 뭉쳐놓거나 올려두지 마십시오.
과열에 의한 제품손상 및 화재의 원인이 됩니다.



- ❗ 본체의 윗면과 아래 바닥면을 바꾸어 사용하지 마세요.
위아래면이 바뀌면 발열 위치가 바뀌므로 과열에 의한 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.

-  **주의**
- 다음의 상황에 주의하십시오

- ❗ 무거운 물건을 본체 위에 올려놓지 마세요.
- ❗ 조절기를 떨어뜨리거나 물이 들어가지 않도록 하세요.
- ❗ 본 제품에 핀을 넣거나 찌르거나 날카로운 것으로 건드리지 마세요.
- ❗ 이 제품은 갈개용이므로 제품을 덮거나 몸을 감싸지 마세요. 이불처럼 덮으면 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- ❗ 조절기를 전기요 밖에 놓고 사용하세요. 조절기가 전기요 내부에 들어간 상태에서 사용하면 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- ❗ 취침 중 온도조절기 설정은 취침(저온)에 설정하여 사용하세요.
- ❗ 4단 이상의 온도설정을 하여 장기간 사용하면 피부 화상의 우려가 있으니 주의하세요.
- ❗ 규격이 다른 온도조절기를 사용해서는 안됩니다.
- ❗ 온도 조절기를 떨어뜨리거나 심한 충격을 가하지 마세요.

- ❗ 이 기기는 병원에서 사용하고자 하는 의료용 제품이 아닙니다.

- ❗ 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워 넣지 마세요.

-  **금지**
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.



-  **금지**
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



-  **접촉금지**
- 아이들 사용시 보호자와 함께 사용하며, 사용 중 장난을 치지 않도록 하십시오.




-  **플러그뽑**
- 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

-  **물접촉 금지**



각 부분의 명칭



사용방법


전기요를 접히는곳 없이 바닥에 펼친후 접속기 / 전원플러그를 연결합니다.

- 1) 전원 ON/OFF ①
- 버튼을 눌러 전원을 ON/OFF 시킵니다.
- 2) 온도조절 ②
- 다이얼을 돌려 취침, 1~7, 고온에 맞춰 사용하세요.
- 3) 전자파 확인 램프창 ③
- 전자파 확인 램프가 깜빡일 시 플러그를 뒤집어 꽃아 램프에 불이 꺼진후 사용하세요.
램프가 꺼져있으면 정상입니다.
- 4) 타이머 기능
- 사용자의 안전과 전력소모를 줄이기 위해 전원이 켜진 후 15시간이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 재 사용시 전원 스위치를 눌러 전원을 켜주세요.


전자파(전기장) 감소 방법

제품 사용 중 전자파(전기장)가 발생 하거나 전자 파 확인 램프에 불이 깜빡이면 플러그를 뒤집어 꽃아주세요.

(콘센트에 입력되는 전원에 접지 시설이 안 되어있을 경우 전자파(전기장) 감소가 되지 않습니다.)



- 제품의 열 손실을 막기 위하여 두꺼운 이불(침대의 경우 매트리스 등)을 깔고 위에 얇은 이불을 깔아 주시면 열손실이 줄어 들어 제품 온도가 높아집니다.
- 제품 본체(전기요, 장판)가 접히지 않도록 반듯하게 펼쳐 깔아 주십시오.
- 침대에 제품을 설치할 경우 본체를 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워넣지 마십시오.
- 여름에는 윗면 얇은 이불을 깔지 않고 선풍기를 켜주시면 통풍이 잘 됩니다.




제품의 특징

- 입체구조로 공기순환되어 사계절 내내 쾌적한 환경이 유지 됩니다.
- 여름철에는 선풍기 바람이 입체구조를 통과하여 땀이 차지 않고 겨울철에는 난방열을 보존하여 온기를 잡아 따뜻합니다.
- 무자계 감열선 방식으로 **전자계장**을 차단하여 미국, 중국, 일본 등 국제특허를 받았습니다.(등록특호 10-1845163)
- 15시간 연속 사용 시, 안전을 위해 자동꺼짐 기능이 있습니다.
- 마이콤 회로구성으로 안전성이 확보된 제품입니다.

제품사양

품 명	전기요
정 격 전 압	220 V~. 60 Hz전용
소 비 전 력	1인용(싱글) 101 W / 2인용(더블) 140 W
사 이 즈	1인용(싱글) : 100X180 cm / 2인용(더블) : 135X180 cm
중 량	싱글 : 4.4 kg / 더블 : 6 kg
제 조 원	우정플러스
판 매 원	신일산업(주)
제 조 국	대한민국

1 온도 조절기를 전기요에서 분리하십시오.



2 바닥에 펼친 상태로 열선에 무리가 가지 않을 정도로 부드러운 솔이나 스펀지로 살살 문지릅니다. (물세탁 가능)



● **사계절매트 본체는 분리하시면 안됩니다.**

- 비틀어 짜지 마세요.
- 드라이클리닝을 하지 마세요.
- 다림질 하지 마세요.
- 표백제를 사용하지 마세요.
- 건조대에 널어 완전 건조 후 사용하세요.
- 제품이 구겨진 상태로 건조하지 마세요.
- 세탁기를 사용하지 마세요.
- 비벼 빨거나 바닥에 문지르지 마세요.
- 접속기 부분에는 물이 들어가지 않도록 주의하세요.

● **온도조절기 보관** 세제액을 형검에 묻혀서 닦아내시면 항상 깨끗한 표면이 유지됩니다. 플라스틱과 화학적 반응을 일으키는 것은 절대 사용하지 마십시오.

● **사계절매트 보관** 잘 손질된 제품을 가방에 넣고 습기가 없는 곳에 보관하시되 무거운 물건에 짓눌리거나 구겨진 상태로 보관하지 않도록 유의하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

※ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
■ 전원이 들어오지 않는다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▶ 정전이 되지 않았습니까? ▶ 전원 스위치를 키셨습니까?
■ 따뜻해지지 않는다.	▶ 전원 램프가 켜져 있는지, 온도 조절을 저온으로 설정하지 않았는지 확인하십시오. ▶ 열이 많이 손실되지 않습니까?
■ 동작 램프가 깜박거린다.	▶ 본체와 조절기가 정확하게 연결이 되어 있는지 확인해 주세요.
■ 동작 램프가 따로 있나요?	▶ 접속기를 정확히 꽂았습니까? ▶ 전원을 껐다가 다시 켜주십시오.

전국 어디서나 1577-6667

서	을
동대문구/종로구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경	기
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/영평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인	천
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강	원
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대	천
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충	남
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충	북
청주/괴산/충청남도청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전	북
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광	주 / 전 남
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대	구
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경	북
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부	산
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/강진	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진주/동구	051) 802-5132



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



http://www.shinil.co.kr/



https://blog.naver.com/shinil1959



https://cafe.naver.com/shinilsense



https://www.facebook.com/shinil1959



https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959