

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명
모델명			전화
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
 - 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
 - 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
 - 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
 - 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
 - 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
 - 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
 - 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.



신일선풍기

트래식선풍기
220V/60Hz전용

SI 신일산업주식회사


A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 편히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

각부의 명칭 / 분해 및 조립

각부명칭 / 분해 및 조립



- | | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 1 : 전망 | 6 : 모터축 | 11 : 지주부 |
| 2 : 스피너 | 7 : 회전스위치 | 12 : 스텝드 |
| 3 : 날개 | 8 : 풍속조절톱 | 13 : 조임너트 |
| 4 : 후방 고정너트 | 9 : 모터부 | 14 : 고정너트 |
| 5 : 후망 | 10 : 콘센트 | |

- ① 모터커버의 고정핀에 뒤 안전망이 맞도록 끼워 주세요.
- ② 뒷망고정너트를 조여 뒤 안전망을 고정시켜 주세요.
- ③ 선풍기 날개를 모터축에 맞도록 끼워준 후 스피너로 날개를 고정시켜 주세요.
- ④ 앞안전망을 뒤안전망과 조립 후 안전망 고정 나사로 안전망을 고정시켜 주세요.

※제품을 조립하실 경우 역순으로 하십시오.

안전상의 주의

표시설명



경고

생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주의

제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.

그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”的 지시사항입니다.)

경고




분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



플러그深深

외출하거나 사용하지 않을경우,
사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아
주십시오.



● 화재의 위험이 있습니다.



금지

선풍기를 조립하기 전에 상하조절나사,선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오.
파손되거나 다칠 위험이 있습니다.
반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



● 화상 및 부상의 위험이 있습니다.



물접촉금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



안전상의 주의

⚠ 주 의



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금지

- 가스렌지나 열원이 가까운곳
(제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



- 인화성 가스 있는곳
(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



- 통풍이 되지 않는곳
(호흡 곤란을 유발하여 위험합니다.)



- 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 화상의 위험이 있습니다.)



- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



- 직사광선이 비추는곳
(제품의 변형,변색의 원인 이됩니다.)



선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.

금지

취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.
특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

금지




선풍기를 바닥이 평坦하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.




교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.




전원플러그를 뽑을때에는 반드시
플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나
코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전,
화재의 위험이 있습니다.




사용 방법 / 분해 및 조립

사용 방법

- ▶ 전원플러그를 220V 전용콘센트에 꽂아 주십시오.




- ▶ 바람세기 조절기로 바람세기를 선택하십시오.



"0"(정지): 동작정지
"1"(미풍): 부드러운 바람
"2"(약풍): 약한 바람
"3"(강풍): 강한 바람


- ▶ 상하 각도를 조절하려면 상하조절 나사를 이용하여 모터커버 부위를 잡고 위, 아래 방향으로 움직여 조절하십시오.



상하조절나사

- ※선풍기가 좌우회전 동작중일때는 절대 조절하지 마십시오.
고장 및 안전사고 원인이 됩니다.

- ▶ 좌우 각도를 조절하려면 회전 스위치를 눌러서 회전 시킨 후 원하는 각도에서 회전스위치를 위로 당겨서 회전을 멈춥니다.



회전 스위치

손질 및 보관

1. 청소하기 전에 반드시 전원플러그를 콘센트로부터 뽑아 주십시오.
2. 앞커버, 뒷커버 및 날개는 중성세제를 묻힌 부드러운 천이나 스펀지로 닦으시고 깨끗이 행구어 내신후 건조시켜 주십시오.
3. 거친 솔이나 파우더의 사용은 삼가하십시오. 외관에 긁힘이 생길 수 있습니다.
4. 본체는 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

A/S를 의뢰하긴전에

▶ 제품에 이상이 생겼을 경우 아래의 점검표대로 점검해 보시고 그래도 이상이 있으면 서비스센터로 문의해 주십시오.

고장증상	확인사항	조치사항
날개가 돌아가지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요? • 전원 접속이 잘못 연결된 것은 아닌가요? • 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요? 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오. • 바로 연결해 주십시오. • 서비스 센터로 문의하십시오.
바람의 세기가 너무 약해요.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용전압이 220V인가요? 	<ul style="list-style-type: none"> • 220V 콘센트에 꽂아 주십시오.
날개에서 '딱딱' 소리가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> • 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요? • 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요? 	<ul style="list-style-type: none"> • 선풍기를 다시 결합해 주십시오. • 서비스 센터로 문의하십시오.

제품규격

제품명	신일 클래식 선풍기	모델명	SIF-12LDK
정격전압	220V~/60Hz	정격소비전력	45W
재질	메탈, 플라스틱	제품중량	2.7Kg