

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명
모델명	1년		전화
구입일자 년 월 일		판매점.주소(상호)	성명
보증기간 년 월 일 까지			전화

※배터리 보증기간은 6개월입니다. * 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


다음의 경우에는 실비의 서비스 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 조정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 핸디형 미니 선풍기

SIF-B15KP | SIF-P16KP
SIF-G17KP | SIF-O18KP




A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!


사용설명서

본 제품은 5V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

각 부의 명칭



부속품



- 정격전압: DC5V / 0.5~1A
- 소비전력: 4W
- 배터리: 충전식 리튬이온배터리 3.7V / 1500mA
- 충전시간: 3~4시간 (충전 환경에 따른 차이)
- 작동시간: 2~4시간 (출력에 따른 차이)
- 제품크기: 92 x 45 x 205mm
- 무게: 배터리 포함 150g


사용방법

선풍기 사용 방법

동작 버튼을 한번 누를 때 마다 풍속이 변경됩니다.



충전 방법



1. USB케이블을 노트북 또는 데스크탑, 인종된 휴대폰 충전기(정격 5V, 0.5~1A)에 연결하고, 반대쪽 단자를 USB 충전단자에 연결하면 적색램프가 켜지면서 충전이 시작됩니다.
2. 완전히 충전되면 녹색램프가 점등됩니다.

안전을 위한 주의사항

1. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 동작중 선풍기 날개부에 손가락 및 기타 젓가락 등이 들어가지 않도록 주의하십시오.
2. 제품을 장시간 사용하지 않을때는 배터리를 완충전한 다음 차갑고 건조한 장소에 보관해 주십시오.
3. 60도 이상의 장소, 특히 밀폐된 자동차 실내 등에서는 절대 사용하지거나, 보관하지 마십시오.
4. 아답터를 사용하여 충전할 때는 정격 아답터 및 당사에서 제공한 USB 케이블만 사용하십시오.(비정격 및 비안전제품을 사용할 경우 배터리 폭발 위험이 있습니다)
5. 꼭 규정된 충전시간을 준수하여 주시고 충전이 완료된 후 본체와 아답터 (및 USB 케이블)를 분리하여 주십시오.
6. 배터리는 규격 18650 3.7V / 1500mA를 사용하고 폐기시 규정된 장소에 버려주십시오.
7. 본체 및 배터리에 무리한 충격을 가하지 마십시오.
8. 본 제품은 배터리가 내장되어 있으므로 화기 근처 및 욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
9. 당사에서 제시한 사용방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에는 책임을 지지 않습니다.