


신일 선반형 선풍기 사용 설명서

SHINIL Electric Fan
User Manual



목차

· 안전한 사용을 위한 주의사항	3~5p
· 제품 명칭	6p
· 제품 조립방법	7p
· 제품 사용방법	8p
· 제품 손질 및 보관방법	9p
· 제품 규격 및 사양	10p
· 서비스 신청 전 확인사항	11p

- 사용전에 “안전한 사용을 위한 주의 사항”을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

※ 외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

⚠ 주 의



전원플러그를 뺄 때에는 코드선을 잡지 말고 필히 플러그를 잡고 빼 주십시오.
감전 또는 합선되어 화재의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 절대로 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.
감전의 원인이 될 수 있습니다.



운전중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마십시오.
고장 및 화재의 원인이 됩니다.



작동 중에 커튼 등이 날개에 말려 들어가지 않도록 주의하십시오.
고장의 원인이 되며, 날개가 정상 작동하지 않아 발열로 인한
화재의 가능성이 있습니다.



코드선이 묶여있거나 꼬여 있을 때에는 잘 풀어서 사용하십시오.
전류를 방해하여 과열, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.










가까이에서 장시간 사용하지 마십시오.
수면 시 밀폐된 공간에서 장시간 사용 시 질식사의 우려가 있으며
특히 어린이, 환자, 노약자에게는 더욱 좋지 않습니다.



사용 중에는 주위에 위험한 물건 등이 있는지 확인하여 주십시오.
물건이 날리거나 떨어져 다칠 수 있습니다.



외출하거나 사용하지 않을 경우 사용 중 이동할 경우에는 안전을 위하여
반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
전기가 잔류하여 감전·누전 등 화재의 원인이 됩니다.



1 전면망

2 망조립 홀더

3 날개조립너트

4 날개

5 후면 망 조립볼트

6 후면망

7 모터

8 모터지지대

9 10 볼트 & 날개 지지대


11 베이스 지지볼트

12 하단베이스


13 상부베이스

14 파이프

15 이동바퀴



1. 제품 하단부의 표시된 네 곳의 위치에 바퀴를 조립합니다.
2. 확대된 그림과 같이 바퀴를 구멍에 끼워넣어 와사와 너트를 체결하여 잠금 주시면 됩니다.
3. 단단하게 고정되었는지 확인 후 사용해 주시기 바랍니다.



풍속조절	회전조절
‘0’ - 정지	정지
‘1’ - 미풍	회전
‘2’ - 약풍	
‘3’ - 강풍	

바퀴고정 사용방법




※ 반드시 바퀴를 ON(잠금)상태로 사용하여 주세요.

- 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알코올 등은 사용하지 마십시오.

(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
2. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
3. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.



모 델 명	SIF-C1502HS
제품명	신일 선반형 선풍기
정격전압	220V/60Hz
소비전력	150W(강풍기준)
제품무게	9kg
제품크기	W580 X D352 X H790
소음	68dB(A)

증 상	확인 및 조치방법
작동이 되지 않습니다.	▶ 전원플러그가 빠져 있지 않나요? 전원플러그를 정확히 꽂아 주세요.
바람이 약해요.	▶ 풍속조절버튼으로 미풍을 선택하지 않았나요? 풍속조절버튼을 돌려 미풍, 약풍, 강풍 순으로 변경할 수 있습니다.
진동과 소음이 있어요.	▶ 바닥이 경사지거나 울퉁불퉁하지 않나요? 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주세요. ▶ 제품위에 무거운 물건을 올려 놓지 않았나요? 제품위에 물건을 내려 놓으세요.

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대 전	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
충 북		경 남	
도봉구/노원구	02) 956-8121	창원/김해/밀양	055) 245-2339
은평구	02) 355-1654	거제/통영/고성	
송파구/강동구	02) 408-4911	함안	055) 585-8853
중랑구/답십리	02) 2247-7176	진주/사천	055) 745-7889
강남구	02) 576-8580	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	02) 2606-0652	경남 기타 지역	055) 247-2339
구로구/금천구	02) 857-5318	울 산	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	동구/북구/울주군	052) 265-8854
영등포구/동작구	02) 841-5103	중구/남구	
서초구/과천시	02) 583-8279	제 주	
경 기		제주	064) 755-7813
구리/남양주	031) 594-0834	전주	063) 244-6062
의정부/양주/동두천/포천/안성	02) 922-3684	전북 기타 지역	063) 244-6061
고양/파주	031) 919-7030	광 주 / 전 남	
광명	02) 2614-7748	광주(동구/남구)	062) 381-3831
하남	02) 408-4911	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	목포/무안/진도	061) 282-1222
안양/군포/의왕		순천/광양/여수	062) 362-5055
수원	031) 238-9020	전남 기타 지역	
안산	031) 409-4554	대 구	
부천/시흥	032) 766-1537	동구	053) 942-0139
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	달서구	053) 651-5729
여주/이천	041) 583-9313	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
인 천		경 북	
동구/서구	032) 766-1537	구미	054) 458-0357
김포/강화	032) 762-2663	포항	054) 231-9988
연수구	032) 819-0365	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
부평	032) 762-2663	상주/경북기타지역	
강 원		부 산	
원주	033) 746-2572	북구/사상	051) 301-7309
춘천	033) 256-3602	남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782
철원/화천	02) 922-3685	사하	051) 243-0146
		진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인	
	웹사이트 http://www.shinil.co.kr
	유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
	인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/
	페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
	블로그 https://blog.naver.com/shinil1959

REV.28

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년	월	성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술로 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.