

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 USB용(DC5V) 전용 제품입니다.

★★★★★
KS-QEI



선정기부문
품질만족지수 1위

신일선풍기

USB용

- SIF-D06BL
- SIF-D06GL

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

● 경고	3
● 주의	4
● 각부의 명칭 및 사용방법	5
● 손질 및 보관	6
● A/S를 의뢰하기전에	6
● A/S서비스에 대하여	6
● 신일A/S센터	7
● 제품보증서	

표시설명

	경 고	생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
	주 의	제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
		기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
		기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경 고

분해금지
신일서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상동작, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



플러그뽑
외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 USB코트를 뽑아 주십시오.



● 화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금지



침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.

주의

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금지

○ 가스렌지나 열원이 가까운 곳
(제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



○ 인화성 가스가 있는 곳
(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



○ 통풍이 되지 않는 곳
(호흡 곤란을 유발하여 위험합니다.)



○ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 화상의 위험이 있습니다.)

○ 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



○ 직사광선이 비추는 곳
(제품의 변형, 변색의 원인 이됩니다.)

강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.
특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.



USB코드와 단자를 점검하여 주십시오.
USB코드가 파손된 경우에는 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.

금지



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

금지



USB 전원 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

금지



작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

접촉금지



USB코드를 뽑을때에는 반드시 USB단자를 잡고 뽑아주세요.
젖은 손으로 USB코드를 만지거나 단자를 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그를

물접촉


금지



각부의 명칭 및 사용방법

전면

후면



본체의 USB케이블을 PC등의 USB포트에 접속합니다.

※ USB허브등을 사용할 경우 충분한 전력을 얻지못하여 동작이 원활하지 않을 수 있습니다.

1. 동작전원스위치를 누르면 날개가 회전합니다.

※ 동작전원스위치를 누를때마다 풍속이 1~4단까지(LED표시) 변환됩니다.

2. 상하각도 조절은 수동으로 조절할 수 있습니다.


※ 본 제품은 좌우회전은 안됩니다.

1. ① ② ③ ④



동작전원스위치를 누를때마다 풍속이 1단에서 4단까지 조절됩니다.

2.



약 0° ~ 90° 까지 자유롭게 상하각도 조절가능

손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여

하기의 경우 고장이 아니며, 재확인 함으로써 문제가 해결될 수

☞ 그래도 문제가 해결되지 않을 경우는 바로 사 용을 중지하고, USB 포트로부터 USB단자를 제거해주세요.

증 상	확인사항	해결방법
동작안됨	USB단자가 USB포트에 삽입되어 있는지 확인하세요.	USB단자를 USB포트에 정확하게 삽입해 주세요.
소음발생	안전망을 고정하는 나사가 풀려져 있는지 확인하세요.	나사를 확실하게 고정해 주세요.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

제품사양

전 원	USB전원 (DC5V)
소비전력	2.5W~3W
크 기	W180*D150*H230mm
중 량	약 530g
재 질	ABS, PP

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서 울	성동구, 서대문구, 광진구		경 기	발안,오산,평택	031) 651-7894	경 남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055 -583- 1088
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580			
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	기 울	일산,원당	031) 919-7030	경 북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			경산, 수성구	053) 424-8396
	송파구, 강동구	02) 408-4911		철원,화천,동두천	02) 922-3684		동구, 북구	053) 942-0139
	하남시		인 천	인천지역	032) 766-1537	전 남	달서구	053) 651-5729
	중랑구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511		포항	054) 231-9988
	강남구	02) 576-8580		부천시,신천리	032) 344-7647		경주	054) 742-7157
	양천구, 강서구	02) 2606-0652	강 원	김포, 강화		전 북	구미	054) 458-0357
울 산	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663		안동	053) 424-8396
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583		중구, 남구		전 남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	영등포구	02) 841-5103	경 남	인천(남동,연수구)	032) 766-1537		순천,여수,광양	061) 723-6618
	마포구			춘천시	033) 256-3602		목포,신안,무안	061) 282-1222
	서초구, 과천시	02) 583-8279		원주시	033) 746-2572	전 북	광주(동구,남구)	062) 381-3831
	여주,이천	031) 634-9798	경 기	강릉	033) 642-5459		전주(전북전역)	
	구리시, 남양주, 가평군			충남/충북 전역	042) 635-4752		063) 244-6061	
	02) 922-3683		충 남	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751	제 주	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
	의정부	02) 956-8121		천안,아산,온양	041) 575-9298		제주시	064) 755-7813
	광명시	02) 2614-7748	기 울	서산,태안	041) 662-1802		서귀포	064) 763-7813
부 산	안양,군포,의왕	031) 477-7837		홍성,광천	041) 632-2953	직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580	
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554	충 북	청주시(충북일원)	043) 288-7216		서울,경기북부 02)922-3683	
	성남, 분당	02) 576-8580		충주,음성,제천	043) 843-7778		서울 남부 02)833-4583	
	부산지역 총괄서비스		부 산	사하구	051) 243-0146		경기 남부 031)354-9313	
	051) 809-5776			진구, 동구	051) 802-5132		인천 032)766-1537	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776		남구, 수영구	051) 757-1321		대전/충남 042)635-4751	
			울 산	해운대구			광주/전남 062)362-5051	
	사상구, 북구	051) 301-7309		울산전역(언양)	052) 265-8854		전주/전북 063)244-6061	
							부산 051)809-5776	
							대구 053)424-8396	
							마산/경남 055)247-2339	
							울산 052) 265-8854	