

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년 월 일	성명 전화
구입일자		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

신일 메탈 박스팬

SIF-D220MF/SIF-D8MFG



안전한 사용을 위한 주의사항



이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⚠ 경고 표시 사항을 위반 할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


- ▶ 전문가 외에 제품을 분리하거나 개조 하지 마십시오.
- 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 날개가 회전 중 안전망 안에 물건이나 손을 넣지 마십시오.
- 날개의 파손 및 화재, 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 제품 사용시에 사용전압을 필히 확인 바랍니다.
- 이 제품은 교류 220V 전용입니다.
- ▶ 습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손이나 수건으로 만지지 마십시오.
- 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 살충제, 가연성 스프레이, 인화성물질등을 가까이 사용하지 마십시오.
- 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 주의 표시 사항을 위반 할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- ▶ 전문가 외에 제품을 분리하거나 개조 하지 마십시오.
- 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 전원플러그를 손상시키거나 회전중에 날개에 무리를 주지 마십시오.
- 고장, 장애의 원인이 됩니다.
- ▶ 날개 회전중 형광, 종이 등 다른 물건이 걸리지 않도록 주의 하십시오.
- 화재, 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 넘어지기 쉬운 불안정한 곳에서 사용하지 마십시오.
- 손상, 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 제품작동 중 이상한소리, 진동 등을 느끼시면 즉시 사용을 중지하시고 서비스센터에 문의하십시오.
- 부상, 고장의 원인이됩니다.
- ▶ 어린아이들이 만지거나 손에 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 부상, 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 제품작동 중에 제품을 이동하지 마십시오.
- 부상, 사고, 고장의 원인이 됩니다.

각부 명칭 및 사용방법

각 부의 명칭



사용 방법


회전하며 팬작동
회전하면서 1,2,3 단계 바람세기

팬작동
정지 상태에서 1,2,3 단계 바람세기

상·하 각도조절
베이스를 잡고 화살표 방향으로 조절하십시오.
※ 무리한 힘을 가해 조절하면 고장 또는 파손의 원인이 됩니다.

손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.



⚠ 주의

1. 모터나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전 및 고장의 원인이 되니 분해하지 마십시오.
2. 신나나 벤젠 등 휘발성이 강한 물질로는 절대로 닦아서는 안됩니다.

제품 규격

품 명	신일 메탈 박스팬	정 격 전 압	AC220V , 60HZ
모 델 명	SIF-D220MF/SIF-D8MFG	중 량	4kg
색 상	민트/골드	외 형 치 수	292mm×230mm×810mm
소 비 전 력	25W	재 질	PP외

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
○ 선풍기가 작동하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ○ 스위치가 정위치에 있지 않습니까? ○ 정전이 되지 않았습니까?
○ 소음 및 진동소리가 크다.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ○ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ○ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

- 날개가 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생될 때에는 사용을 중지하시고 A/S센터로 문의 하여 주십시오.
날개 조임부가 헐겁게 되었거나 모터에 이상이 있으므로 계속 사용하시면 고장 및 발화, 상처를 입을 위험이 있습니다.
- 운전중에는 선풍기를 이동하지 마십시오.
파손되거나 상해의 위험이 있습니다.
- 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 불안한 위치에서는 사용하지 마십시오.
운전중에 선풍기가 넘어져 파손되거나 상해의 위험이 있습니다.
- 실외 및 직사광선이 닿는 장소에는 사용하지 마십시오.
- 사용중에 전원플러그를 뽑지 마십시오.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 폐기전 제품 처리시 지정된 절차에 따라 폐기하여 주십시오.

- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - 커튼이나 블라인드 등 안전망 속으로 감겨 들어 갈 물건이 있는 장소
 - 비가 들어치거나 습기가 높은 장소
 - 가스레인지나 열원이 가까운 곳
 - 인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳
- 오랜시간 사용한 선풍기는 잘 점검하시기 바랍니다.
 - 스위치를 넣어도 날개가 돌아가지 않을 때
 - 날개가 돌아가도 이상하게 회전이 늦거나 불규칙할 때
 - 모터부분이 이상하게 뜨거울 때
 - 회전할 때 이상한 소리가 날 때
- 날개가 파손된 상태로 작동시키지 마십시오.
이상소음 및 파편으로 인해 상해의 위험이 있습니다.
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기기 않도록 하기 위하여 서비스센터, 대리점, 제조처 또는 유자격자에 의하여 코드를 교환하십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생하였을 경우에 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.


서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/중로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 841-5103
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
익정부양주동두천포천연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/아천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
정읍	063) 535-1183
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상/사하	051) 324-4401
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!



온 라 인

웹사이트

<http://www.shinil.co.kr>

유튜브

<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램

<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북

<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그

<https://blog.naver.com/shinil1959>