

## 신일 제품 보증서

|                                |      |                            |
|--------------------------------|------|----------------------------|
| 제품명                            | 보증기간 | 고객 주소                      |
| 모델명                            | 1년   | 성명                      전화 |
| 구입일자              년   월   일    |      | 판매점 상호(주소)                 |
| 보증기간              년   월   일 까지 |      | 성명                      전화 |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다. \*제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지않습니다.

- ① 처음 사용 시 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 정식 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

## 신일 넥밴드 선풍기 사용 설명서

SHINIL Neckband Fan  
User Manual

SIF-UNF3N



## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

지정된 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※제품 고장 및 이상작동으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

직접 열을 가하거나 화기 근처에 제품을 보관하지 마십시오.  
폭발 및 화재의 위험이 있을 수 있습니다.

회전하는 팬에 이물질(젓가락)등을 넣거나 손가락을 넣지 않도록 하십시오.  
상해의 위험이 있습니다.

어린이, 노약자의 손에 닿지 않는 곳에 보관하고, 반려동물이 가까이 가지 않게 하십시오.

방수 제품이 아니므로 우천 시 주의하고, 제품에 직접적으로 물이나 음료수가 들어가지 않게 하십시오. 고장의 원인이 됩니다.

무리하게 팬을 양쪽으로 벌리거나, 돌리지 말아 주십시오.  
팬과 관절부분 파손이 될 수 있습니다.

충전이 안될 시 다른 충전기나 USB 케이블로 교체하여 사용 하십시오.

로션(선크림) 및 땀으로 인한 변색이 있을 수 있습니다..

긴머리(어깨밑)일 경우 팬에 머리카락이 들어갈 수 있으므로  
머리카락을 뒤로 묶어 사용하시길 바랍니다.

## 제품 구조 및 사용 방법

- 본 제품 이미지는 이해를 돕기위한 이미지 이므로, 실 제품과 다를수 있습니다.





사용 방법

- 1. 본 제품은 목에 착용하여 사용하는 제품 입니다.
  - 2. 목 뒤에서 부터 착용하세요.
  - 3. 버튼을 2~3초간 길게 누르면 on/ off가 됩니다.
  - 4. 작동 중 버튼을 짧게 누르면 3단계(미풍, 약풍, 강풍)로 바람세기가 조절 됩니다.
  - 5. 사용 전, 또는 사용 중에 팬의 각도를 자유롭게 바꿀 수 있습니다.
  - 6. USB Type-C 충전기나 동봉되어 있는 케이블로 충전이 가능합니다.
- \*충전 중 작동 되지 않습니다.**

제품 사양

|       |             |       |                        |
|-------|-------------|-------|------------------------|
| 상 품 명 | 넥밴드 휴대용 선풍기 | 모 델 명 | SIF-UNF3N              |
| 색 상   | 남색          | 크 기   | 250*180*30 / Fan 80*20 |
| 무 게   | 140g        | 소 재   | ABS / 실리콘              |
| 사용시간  | 6h (저속)     | 충전시간  | 약 3~4시간                |
| 충전방식  | USB Type-C  | 배 터 리 | Li-ion 3.7V 2000mAh    |
| 정격입력  | 5V 1A       | 구 성 품 | 본체, 충전케이블,설명서          |

적합성식별부호: R-R-BBI-NF3C      안전인증번호: YU10772-18002

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 이상이 발생 시 ,아래 사항 점검 후에도  
이상이 계속된다면 A/S센터로 문의해 주십시오.

| 증 상               | 점 검 내 용 / 조 치                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품이 작동하지 않습니다.    | ▶ 제품이 충전이 되었는지 확인해 주세요.<br>▶ 충전 중 작동되지 않습니다. 충전 중인지 확인해 주세요.<br>▶ 전원 버튼을 2초이상 눌렀는지 확인해 주세요. |
| 전원이 꺼지지 않습니다.     | ▶ 전원 버튼을 2초이상 눌렀는지 확인해 주세요.                                                                 |
| 팬 소음 및 작동되지 않습니다. | ▶ 이물질(머리카락 등)로 인해 소음 및 작동되지 않을수 있습니다.<br>무리하게 팬을 분해하지 마시고, 고객센터로 연락 부탁드립니다.                 |
| 기 타               | ▶ 제품의 본체 손상 시 A/S센터로 문의해 주십시오.                                                              |

A/S접수안내

경기도 부천시 길주로 276 무광오피스 1105호 (주)블루베리 고객센터  
고객센터: 070-5014-5726 (주말, 공휴일 휴무)  
운영시간 : 평일 AM 10:00 ~ PM 17:00 (점심시간: PM 12:30 ~ PM 13:30)  
품질 보증서 또는 구매영수증을 지참하여 방문바랍니다.  
방문이 어려울 시 고장증상과 제품 품질 보증서를 반드시 동봉하여 택배 발송 바랍니다.