

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년	년	전화	
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지	전화		

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 반려동물 전용 스파욕조

SIP-K10MI | SIP-K10MG



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!


사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전을 위한 주의사항

본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.


전원은 반드시 바르게 배선된 콘센트를 사용하십시오.
콘센트 입구가 2개 이상 있는 경우 다른 전기제품과 동시에 사용하면 화재에 위험성이 있습니다.




전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 만지거나 조작하지 마십시오.
※ 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



사용 전에 반드시 코드선과 플러그를 점검하십시오.
※ 코드선이나 플러그를 손상된 상태로 사용하면 화재, 감전 및 화재 등의 원인이 됩니다.



외출할 때나 사용하지 않을 때는 항상 전원 코드를 뽑아서 보관해 주십시오.
※ 화재의 원인이 됩니다.



어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마십시오.



제품에 이상이 있을 경우 A/S센터에 문의하십시오. 기술자의 수리 및 개조는 제품 손상 및 화재의 위험이 됩니다.




욕조 사용후에는 물기를 제거하고 햇볕이 안드는 서늘한 곳에 보관하십시오.




모터의 전기가 통하는 부분을 젖은손 등으로 접촉하지 마십시오.



직사광선이나 열기구와 가까운 곳에 보관하지 마십시오. 변형, 변색의 원인이 됩니다.




입욕제 사용으로 인해 제품의 변색이 생길 수 있으나 불량은 아닙니다.



단단한 물건과 부딪치면 파손 위험이 있으므로 주의하십시오.




제품 청소 시 모터본체를 절대로 물에 담그지 마십시오.
※ 제품고장의 원인이 됩니다.




각 부분의 명칭 및 특징

- 국내 · 외적으로 유일한 반려동물 전용 스파욕조 (특허등록)
- 공기를 물속에 분사, 공기방울을 발생시켜 반려동물의 털 깊숙이 파고들어 목욕과 마사지 효과우수
- 스파목욕이 끝나면 배수 후 바닥판에서 나오는 바람을 이용하여 반려동물의 발바닥, 겨드랑이 배부분을 1차드라이, 전용 브러쉬를 연결하여 빗질하면서 섬세한 부분까지 2차 드라이.
- 이동없이 스파목욕과 드라이를 한곳에서 가능

욕조



모터




제품사양

제 품 명	애완동물목욕기	모 델 명	SIP-K10M / SIP-K10MG
사 용 전 압	AC 220V, 60Hz	소 비 전 력	550 W
수 조 용 량	MAX 35L	사 용 시 간	15분 자동세팅
제 품 중 량	약 1kg	제 품 크 기	650 X 450 X 360mm


* 제품구성 : 반려동물 전용욕조 1개, 드라이기(모터) 1개, 브러쉬 1개, 연결호스 1개, 사용설명서1부

제품 사용방법

- ※ 설명서를 잘 읽어 보시고 사용하여 주십시오. 그리고 설명서는 잘 보관하여 주세요.
- ※ 제품 모터소리에 반려동물이 익숙해 질 수 있도록 모터를 먼저 가동하시고 그 후에 반려동물이 스파를 즐길 수 있도록 해 주십시오.
- ※ 스파사용시 모터를 강하게 틀었을 때 물이 될수 있습니다.
- ※ 모터 본체가 물에 영향을 받지 않는 곳에서 사용하십시오.




- 01 욕조본체를 평평하고 안정된 곳에 놓아주십시오.



- 02 에어호스를 욕조본체와 모터본체에 연결하십시오.


배수마개가 닫혀 있는지를 확인하고 욕조에 MAX선 이하로 물을 채우고 전원을 연결하십시오.

물은 반려동물의 등을 넘지 않는 것이 좋습니다.




- 03 반려견을 욕조안에 넣고 기존 사용하시던 샴푸, 입욕제, 오일 등을 함께 사용하십시오.

제품 사용방법




- 04  모터본체 뒤쪽에 있는 전원스위치를 켜고 모터 버튼을 누르면 15분이 자동설정되며 욕조내 공기가 주입되면 노브스위치를 돌려 스파강도를 조절하십시오. 작동 중 한번 더 누르면 정지됩니다.



- 05 목욕이 끝나면 모터를 정지시키고 배수마개를 위로 당겨 욕조내 물을 배수시키고 배수마개를 다시 막아 주십시오.

※배수시 마개를 분실하지 않도록 주의하십시오.




- 06  모터 버튼을 눌러 욕조내 유입되는 바람을 이용하여 반려동물의 발바닥, 겨드랑이, 배부분을 말려주십시오.



※히터버튼

드라이기 기본 온도는 40~45℃입니다. 히터작동시 5℃ 상승합니다. 기온이 떨어 졌을 때 사용하십시오.



07 1차 건조가 끝나면 브러시를 연결하여 털 안쪽 깊숙한 곳을 건조시키며 빗어 주십시오.
사용이 끝나면 스위치를 끄고 전원을 분리시켜 주십시오.

제품 세척방법

※세척 전에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오. 모터본체는 절대로 물에 담그지 마십시오.



01 모터본체는 부드러운 천과 중성세제 등으로 청소하여 주십시오.
벤젠, 신나, 왁스, 스프레이제품, 철제 수세미 등을 이용하여 제품을 청소하지 마십시오.

고장확인사항

※ 제품에 이상이 있을 시 다음 사항을 체크하여 주시고 확인 후에도 이상이 있으시면 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.

문 제	원 인	해결방법
제품이 작동되지 않아요.	전원이 연결되지 않았나요?	- 전원플러그가 정확히 꽂혀 있는지 확인하십시오. - 모터 본체 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.
바람이 약해요	호스가 바르게 연결되었나요?	- 모터 본체와 연결상태를 확인하십시오. - 호스 중간에 파열로 바람이 세는지 확인하십시오. - 바람 강도가 최소로 되어있으면 다이얼을 돌려 강도를 높이십시오.
온풍이 나오지 않아요.	히터 버튼을 확실하게 눌렀나요?	히터 램프(녹색)가 꺼져있는지 확인하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서 울	성동구, 서대문구, 광진구		경 기	발안,오산,평택	031) 651-7894	경 남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		합안	055-583-1088
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580			
	도봉구, 노원구	02) 956-8121		일산,원당	031) 919-7030	경 북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			경산, 수성구	053) 424-8396
	송파구, 강동구			철원,화천,동두천	02) 922-3684		동구, 북구	053) 942-0139
	하남시	02) 408-4911		인천지역	032) 766-1537		달서구	053) 651-5729
	중랑구,답십리	02) 2247-7176	인 천	계양구,부평구	032) 525-5511		포항	054) 231-9988
	강남구	02) 576-8580		부천시,신천리	032) 344-7647		경주	054) 742-7157
	양천구, 강서구	02) 2606-0652		김포, 강화			구미	054) 458-0357
울 산	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663	전 남	안동	053) 424-8396
	용산구, 판악구, 동작구	02) 833-4583	강 원	중구, 남구			전남전지역	062) 362-5051
				인천(남동,연수구)	032) 766-1537		광주시	
	영등포구	02) 841-5103		춘천시	033) 256-3602		순천,여수,광양	061) 723-6618
	마포구			원주시	033) 746-2572	전 북	목포,신안,무안	061) 282-1222
	서초구, 과천시	02) 583-8279	경 남	강릉	033) 642-5459		광주(동구,남구)	062) 381-3831
	여주,이천	031) 634-9798						
	구리시, 남양주, 가평군			충남/충북 전역	042) 635-4752		전주(전북전역)	
	02) 922-3683						063) 244-6061	
	의정부	02) 956-8121	충 북	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751	제 주	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
경 기	광명시	02) 2614-7748		천안,아산,온양	041) 575-9298		제주시	064) 755-7813
	안양,군포,의왕	031) 477-7837		서산,태안	041) 662-1802		서귀포	064) 763-7813
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		홍성,광천	041) 632-2953	직 영 서 비 스 센 터	서울 강남 02) 576-8580	
	성남, 분당	02) 576-8580		청주시(충북일원)	043) 288-7216		서울 경기북부 02)922-3683	
			충 북	충주,음성,제천	043) 843-7778		서울 남부 02)833-4583	
	부산지역 총괄서비스						경기 남부 031)354-9313	
	051) 809-5776			사하구	051) 243-0146		인천 032)766-1537	
부 산	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776		진구, 동구	051) 802-5132		대전/충남 042)635-4751	
			울 산	남구, 수영구	051) 757-1321		광주/전남 062)362-5051	
				해운대구			전주/전북 063)244-6061	
							부산 051)809-5776	
	사상구, 북구	051) 301-7309		울산전역(언양)	052) 265-8854		대구 053)424-8396	
							마산/경남 055)247-2339	
							울산 052) 265-8854	