

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년	판매점,주소(상호)	전화	
구입일자	년 월 일		성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 토스터기

SHINIL Electric Kettle



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서


본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

표시설명


-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
 그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항 입니다.)

경고

 **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.




 **금지** 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



■ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

 **플러그 뽑** 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.



■ 화재의 위험이 있습니다.



 **물접촉 금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건등을 주전자 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



주의

 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.


-  **금지**
 - 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 사용용도 외에 다른용도로 사용하지 마십시오.
 - 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이됩니다.)
 - 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물기나 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.
 - 토스터기 내부에 빨리 걸렸을 경우에는 제품이 냉각될 동안 기다린 후 조심스럽게 빵을 제거 해 주십시오.
 - 제품 사용 후 뜨거워진 외관이 식을때까지 주의하여 주시기 바랍니다.
 - 제품에 심한 충격을 주거나 떨어트리지 마십시오.
 - 토스터 내부에 빵이 걸렸을 경우에는 제품이 냉각될 동안 기다린 후 조심스럽게 빵을 제거 하셔야 합니다.
 - 사방이 막힌 협소한 공간에서는 제품을 사용하지 마십시오.



 **금지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.




 **금지** 토스터기를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 주전자가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.



 **금지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.





 **접촉금지** 작동중 토스터기 내부를 금속부분을 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다. 또한 어린이가 만지지 않도록 주의하십시오.



 **플러그 뽑** 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

 **물접촉 금지**






제품 무게: 약 1.2kg
제품 사이즈: 약 196*175*280mm


사용전 확인사항

- 토스터기를 처음 사용하신다면 우선 빵 없이 빵굽기 조절을 7단에 맞추고 여러번 동작 하십시오. 초기에 나는 냄새를 제거 할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원코드를 제거해 주십시오.
- 사용할 수 있는 빵 크기를 반드시 확인 후 사용하십시오.
너무 작은 빵을 사용할 경우 화재의 위험이 있으니 주의 하십시오.
최대크기: 가로120mmX세로120mmX두께14mm
최소크기: 가로100mmX세로100mmX두께10mm


1. 뚜껑을 열고 전원코드를 꽂아 주십시오.
빵을 넣어 주십시오.




3. 시작버튼을 아래로 눌러 주십시오.




5. 해동하기: 냉동된 빵을 해동 할 경우에는 빵 굽기 설정 후 시작버튼을 아래로 누른 뒤 해동 버튼을 눌러 주십시오.
재가열하기: 한번 구웠던 빵을 재가열 할 경우 빵 굽기 설정 후 시작버튼을 아래로 누른 뒤 재가열 버튼을 눌러 주십시오.




7. 사용할 수 있는 빵의 최대 크기는 (가로 120mm X 세로 120mm X 두께 14mm), 최소 사용 크기는 (가로 100mm X 세로 100mm X 두께 10mm)이므로 이 크기보다 크거나 작은 빵을 사용할 경우 화재의 위험이 있으니 주의하십시오.




2. 빵굽기 조절 컨트롤을 조절하여 원하시는 굽기 정도를 선택하여 주십시오.



4. '취소' 버튼을 눌러 빵굽기를 취소하실 수 있습니다.




6. 빵굽기 과정이 완료되면 자동으로 빵이 올려짐과 동시에 전원이 차단됩니다.




8. 토스터기 2~3회 사용후 내부에 빵 부스러기가 모여 있을때에는 그림과 같이 찌꺼기 받이를 분리하여 부드러운 수건이나 천으로 닦아 주십시오.
사용하지 않을때에는 제품내에 먼지가 들어가지 않도록 뚜껑을 닫아주세요




1. 세척전, 사용하지 않을 경우에는 항상 플러그를 뽑아두십시오.



2. 분리한 본체를 헹궈에 약간 물을 묻혀 닦습니다. (물에 담그지 마십시오.)



3. 빵 부스러기는 받침대를 꺼내어 버리시기 바랍니다.



4. 내부에 붙어있는 빵 부스러기를 제거하기 위해서는 빵 없이 토스터를 작동시켜주십시오. 전원코드를 뽑으시고 제품이 완전히 식은후 칫솔로 제품내부를 털어주시면 됩니다. (제품을 거꾸로 들거나, 날카로운 도구를 사용하지 마십시오.)

A/S를 의뢰하기전에

증상	확인사항
작동이 되지 않는다	•사용전압이 220V인지 확인한다. •전원플러그를 바르게 꽂는다. •시작버튼이 눌러지지 않았는지 확인한다.
냄새가 나거나 연기가 나면서 작동이 되지 않는다.	•전원을 끄고 A/S를 의뢰한다.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해당지역	전화번호	지역	해당지역	전화번호	지역	해당지역	전화번호
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경남	발안,오산,평택	031) 651-7894	경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583-1088
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580			
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	경기	일산,원당	031) 919-7030	경기	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			경산, 수성구	053) 424-8396
	송파구, 강동구			철원,화천,동두천	02) 922-3684		동구, 북구	053) 942-0139
	하남시	02) 408-4911	인천	인천지역	032) 766-1537	북	달서구	053) 651-5729
	중랑구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511		포항	054) 231-9988
	강남구	02) 576-8580		부천시,신천리	032) 344-7647		경주	054) 742-7157
	양천구, 강서구	02) 2606-0652	충남	김포, 강화		전	구미	054) 458-0357
울	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663		안동	053) 424-8396
	용산구, 관악구, 동작구	02) 833-4583		중구, 남구		전남	전남전지역	062) 362-5051
	영등포구		강원	인천(남동,연수구)	032) 766-1537		광주시	061) 723-6618
	마포구	02) 841-5103		춘천시	033) 256-3602		순천,여수,광양	061) 723-6618
	서초구, 과천시	02) 583-8279		원주시	033) 746-2572	전북	목포,신안,무안	061) 282-1222
	여주,이천	031) 634-9798	충북	강릉	033) 642-5459		광주(동구,남구)	062) 381-3831
	구리시, 남양주, 가평군			충남/충북 전역	042) 635-4752			
	02) 922-3683			대전시 세종시 당진군	042) 635-4751	제주	전주(전북전역)	063) 244-6061
	의정부	02) 956-8121	충남	천안,아산,온양	041) 575-9298		정읍,고창,부안	063) 244-6062
	광명시	02) 2614-7748		서산,태안	041) 662-1802		완산구	063) 244-6062
경기	안양,군포,의왕	031) 477-7837	충북	홍성,광천	041) 632-2953	제주	제주시	064) 755-7813
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		청주시(충북일원)	043) 288-7216		서귀포	064) 763-7813
	성남, 분당	02) 576-8580		충주,음성,제천	043) 843-7778	직영서비스센터	서울 강남	02) 576-8580
	부산지역 총괄서비스		충북	사하구	051) 243-0146		서울,경기북부	02)922-3683
	051) 809-5776			진구, 동구	051) 802-5132		서울 남부	02)833-4583
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776		남구, 수영구	051) 757-1321		경기 남부	031)354-9313
	사상구, 북구	051) 301-7309	울산	해운대구			인천	032)766-1537
				울산전역(연양)	052) 265-8854		대전/충남	042)635-4751
							광주/전남	062)362-5051
							전주/전북	063)244-6061
							부산	051)809-5776
							대구	053)424-8396
부산							마산/경남	055)247-2339
							울산	052) 265-8854