

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 칫솔건조기 사용 설명서

SHINIL TOOTHBRUSH CLEANER
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

자외선을 직접보면 눈에 해로우므로 어린이가 도어를 열고 스위치를 가지고 장난을 하지 못하게 해야 합니다.

충전기 전선을 감거나 꼬지 마시고 전선이 훼손 되지 않았는지 수시로 확인하십시오. 충전기와 전선은 뜨거운 곳으로부터 피해 주십시오. 화재의 원인이 됩니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 빨래 등을 올려놓지 마십시오. 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

감전의 우려가 있으므로 물이 고일 수 있는 욕조나 세면대, 변기위 등에는 설치하지 마십시오.

열린상태에서는 살균이 되지 않습니다. 항상 닫힌 상태를 유지하여 주십시오.

코드에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 무리하게 잡아당기면 코드내의 전선이 절단되어 고장의 원인이 됩니다.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.


떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품 사양

품 명	신일 찜솔건조기	사 이 즈	195×73×274 mm
정 격 전 압	입력 AC220V 60Hz	소 비 전 력	약 4 W
구 성 품	치약걸이, 벽걸이판넬, 양면테이프, 설명서	중 량	약 900g
재 질	ABS, AL		

각 부의 명칭



사용방법


- ① 본 제품은 220V 전용입니다.
- ② 찜솔을 사용한 후에 물기를 털어낸 다음 찜솔걸이에 걸어주십시오.
- ③ 문을 닫으면 자동으로 히터가 작동하여 건조됩니다. 전원은 항상 꽂아주십시오. 자동 건조됩니다.

청소방법

- ① 전원을 켜 상태에서 찜솔걸이와 다용도 살균함을 분리한 다음 연한세제나 물로 닦아주시고 세제가 남아있지 않도록 하십시오.
- ② 청소가 끝나면 마른헝겂이나 휴지로 물기를 없애주시고 드라이기나 선풍기로 말려주시면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.

설치방법

- ① 벽걸이 판넬 평평한 부분을 깨끗이 닦고, 동봉한 양면테이프의 한쪽 비닐을 떼어내고 골고루 누르면서 붙입니다.
- ② 벽걸이 판넬 부착위치는 타일의 중앙부위를 선택하여 주시고, 타일면을 깨끗이 닦고 완전히 건조된 상태에서 벽걸이 판넬 양면테이프의 비닐을 떼어내고 "상" 위치가 위로가게하여 3분간 골고루 눌러 부착 하신후, 1시간 이상 경과후 에 제품을 걸어주십시오.



- ③ 벽걸이 판넬 붙이는 벽면이 매끄럽지 못해 흔들리거나 부실하여 떨어질 우려가 있을때는 벽걸이 판넬을 부착한 후 물레를 실리콘으로 추가 융착시켜 주시고, 실리콘이 굳은 후 제품을 걸어주십시오.

시험균주	군분류	대조균 잔존생균수 (CFU/ml)	시험균 잔존생균수 (CFU/ml)	살균력 (%)
Escherichia coli (ATCC 8739)	5시간 작동 후	6.6×10^2	5.0×10^2	99.9
Staphylococcus aureus (ATCC 6583)	5시간 작동 후	1.2×10^2	< 10	99.9

(한국생활환경시험연구원)

A/S를 의뢰하기 전에

1) 수리를 의뢰할 때의 유의사항

수리를 의뢰하기 전에 [전원플러그]가 콘센트에 꼭 끼워 있는가를 확인하고 작동을 시켜도 작동이 안되면 수리 의뢰를 하십시오. 구입하신 상점에 가셔서 상담을 하십시오. 사후봉사에 대하여 불확실한때는 설명서의 각 지방 대리점 중 귀하의 가장 가까운 장소에 문의하시고 수리를 의뢰하십시오.

2) 보증에 관하여

이 설명서에는 보증서가 첨부되어 있습니다. 기록란을 전부 기록한 후에 분실하지 않도록 보관하십시오. 재 발행은 하지 않습니다. 보증기간은 구입하신날로부터 1년 입니다. 보증기간 이라도 유료봉사조건이 있으니 잘 읽어주십시오. 보증기간이 경과하여도 수리를 요 할때는 고객의 희망에 따라 유료수리를 하여 드립니다.

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대 전		서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		경 남	
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		창원/김해/밀양	055) 245-2339
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	거제/통영/고성	
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751	함안	055) 585-8853
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	진주/사천	055) 745-7889
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	경남 기타 지역	055) 247-2339
구로구/금천구	02) 857-5318	충 북		울 산	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	동구/북구/울주군	052) 265-8854
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북		제주	064) 755-7813
경 기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
생남/광주/용인/양평		순천/광양/여수			
안양/군포/의왕	02) 576-8580	전남 기타 지역	062) 362-5055		
수원	031) 238-9020	대 구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경 북			
인 천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부 산			
강 원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/가장군	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146		
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)