

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 가열식 가습기

SHINIL Electric Humidifier



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명



경고 : 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주의 : 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 분해금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측 그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오"의 지시사항입니다.)

제품의 특징

■ 위생적/신속성

가열식 가습기로 위생적으로 우수하며, 전원이 들어오면 바로 가습(분무)기능이 작동됩니다.


■ 안전장치(수위센서)

수위를 감지하여, 물이 부족할 때에는 자동으로 전원이 차단되어 집니다.

■ 대용량 2.5L

대용량 2.5L의 물통으로 한번 물을 채우면 장시간 사용이 가능합니다.

각부의 명칭 및 분해도




사용방법

- 본 제품은 AC220V전용으로 제작되어 있습니다.
- 해당제품은 가열식 제품으로 물의 온도가 올라가며, 물 끓이는 소리와 기포발생 소리가 들릴 수 있습니다.

전원을 공급해 주세요.

1



- 사용전압을 확인하십시오.
(본기기는 **220V**전용입니다.)
- 콘센트에 전원플러그를 꽂으시면 됩니다.

전원공급시 유의사항


2



- 전원플러그를 꽂을 때에는 플러그를 바르게 잡고 사용하십시오.
- 물이 묻은 손으로 플러그를 잡지 마십시오.
(※매우 위험합니다.)
- 한개의 콘센트에 여러개의 전열기구를 동시에 사용하지 마십시오.

본체 뚜껑 분리


3



- 본체상단 가슴토출구의 우측 스위치를 세로 “열림”으로 위치하여 본체 뚜껑을 연 후 물통을 꺼내십시오.
- 세로로 위치하면 뚜껑이 열리고
가로로 위치하면 뚜껑이 고정됩니다.
(본체 정면기준)

물통에 물 공급


4



- 물통에 물을 넣은 후 물통마개를 잠그고 물통 마개가 아래쪽으로 향하게 하여 본체에 넣어 주십시오.
본체에 물통을 넣은후 본체뚜껑을 닫아주십시오.
스위치를 가로 “잠김”으로 위치하여 뚜껑을 고정 시키십시오.
- 물보충시 수조에 남아있는 잔수의 온도가 뜨거우므로 화상에 주의하여 주십시오.

켜짐동작

5




- 전원스위치 “ON”에 위치한 버튼을 눌러면 가슴이 작동합니다.
- 전원램프로 작동 상태를 알 수 있습니다.
녹색 : 전원켜짐(작동중)
적색 : 물부족(물을 공급 하시면 가슴이 작동되면서 녹색램프로 변합니다.)



주의

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오
전원코드가 파손된 경우에는
신일 소비자상담실에 의뢰하여
코드를 교환하여 주십시오.



■ 사용상 주의사항

※물보충시 수조에 남아있는 잔수의 온도가 뜨거우므로 화상에 주의하여 주십시오.

주의 반드시 제품의 전압과 콘센트의 사용전압이 일치한지 확인한 후 전원플러그를 꽂아 주십시오.

220V 전용


주의 물통의 물은 40℃ 이하의 물을 사용하여 주십시오.

※고온의 물을 사용하면 물통의 변형과 고장의 원인이 됩니다.




금지 본체에 물을 직접 공급 하지 마십시오.

※물공급은 항상 물통을 사용하십시오.




금지 수조부내에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

※이물질이 들어가면 고장의 원인이 됩니다.



주의 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 반드시 수평으로 설치하십시오.

※벽면과 바닥에서 충분히 거리를 두고 사용하십시오.




주의 외출이나 사용하지 않을때에는 전원플러그를 빼 주십시오.

※장시간 사용하지 않을시 물통의 물을 제거하여 주십시오.




금지 물이 들어가 있는 상태에서 옮기면 위험합니다.

※물이 넘쳐 들어가 고장의 원인이 됩니다.




주의 부주의로 본체가 쓰러지는 일이 없도록 주의하십시오.

※만일 쓰러지면 화상의 위험이 있습니다.




주의 물은 반드시 깨끗한 수도물을 사용하여 주십시오.

※제품의 변질과 분무량 저하의 원인이 됩니다.




금지 가습기를 난로 또는 난방기구 옆에 놓지 마십시오.

※제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.



금지 분무되는 수증기를 가습토출구에 대고 바로 마시지 않도록 하십시오.



금지 가습기를 실내용 습도조절 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.

※고장의 원인이 됩니다.



■ 사용후 손질방법

1. 본체 및 표면 손질방법 (※본체뒷면과 바닥의 통풍구로 물이 들어가지 않도록 하세요.)
 - 장시간 사용하지 않을때에는 본체 및 물통에 있는 물을 버리십시오.
 - 미지근한 물을 적신 부드러운 천으로 본체내부와 표면을 닦으십시오. (※본체뒷면과 바닥의 통풍구로 물이 들어가지 않도록 하세요.)
2. 물통의 손질방법
 - 물통을 깨끗이 청소하고 내부에 물이 건조될 수 있도록 마개를 열어 보관하십시오.
 - 완전건조가 되지 않으면 부패되어 냄새가 납니다.
3. 수조부분
 - 수조(물이 고이는 부분)는 연성세제를 탄후 미지근한 물에 부드러운 천을 담근후 짜서 닦아주시고, 마른천으로 물기를 닦아 주세요.
4. 보관방법
 - 장시간 사용하지 않을 때에는 물기를 완전히 제거한후 포장상자에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하십시오.

■ 에프터서비스를 의뢰하기전에

※에프터서비스를 의뢰하기전에 다음의 증상들을 확인하여주십시오.

증상	확인및 조치방법
- 전원을 동작시켰으나 켜지지 않을때	- 전원코드가 꽂혀 있습니까?
- 동작은 되나 분무(가습)가 전혀 안되거나 조금밖에 되지 않을때	- 물통에 물이 있습니까? - 물통마개의 물이 나오는 부분에 이물질이 끼어 있습니까? - 본체의 수조(물이 고이는 부분)의 수위센서 부분에 이물질이 끼어 있습니까?
- 물통에 물이 있으나 동작하지 않을때	- 물통을 잘못 올려 놓지는 않았습니까?

■ 에프터서비스

제품을 사용하시다가 이상이 생겼거나 궁금한 점이 있으시면 신일 소비자 상담실에 문의 바랍니다. 신속하게 처리해 드리겠습니다.

■ 소비자 상담실: 전국에다나 : 1577-6667