

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

SHINIL

Vacuum Cleaner

신일 진공청소기

SVC-CS1100

※ 본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

사용하시기 전에 이 사용설명서를 잘 읽어 보신 후
제품을 작동해 주시고 읽고난 후에도 보증서와 함께
잘 보관해 주십시오.



※ 본 제품은 국내(대한민국)에서 사용하도록 만들어져 있습니다.

※ 외국에서는 전원, 전압이 다르므로 사용할 수 없습니다.

안전상 주의 사항

- ▶ 사용하기 전에 안전상 주의 사항을 읽어 보신 후 정확히 사용하십시오.
- ▶ 표시 내용을 무시하고 잘못된 방법으로 사용했을 때 생기는 피해나 손해의 정도를 다음의 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

경고 이 표시의 란은 "사망 또는 중상 등을 입힐 가능성이 예상됨"의 내용입니다.

주의 이 표시의 란은 "피해를 끼칠 가능성 또는 물적 손해만 발생할 가능성이 예상됨"의 내용입니다.

그림 기호의 의미 예

	이 그림 표시는 해서는 안되는 "금지" 내용입니다. (분해금지)
	이 그림 표시는 "당부" 내용입니다. (전원 플러그를 뽑아 주십시오.)
	이 그림 표시는 반드시 실행해야 할 "강제"의 내용입니다.

경 고	
수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. · 화재 및 감전의 원인이 되거나 이상 동작으로 상처를 입을 수도 있습니다.	
● 정격 15A 이상, 교류 220V의 콘센트를 단독 사용하십시오. - 다른 기구와 병행 사용하면 과부하로 인한 이상 발열로 발화의 위험이 있습니다. 또한 화재, 감전의 원인이 됩니다.	● 제품을 물로 씻거나 목욕탕 등에서 사용하지 마십시오. (물을 흡입하지 마십시오.) - 감전의 위험 뿐만 아니라 제품에 물기있는 곳 사용금지
● 교류 220V 이외 전압에는 사용하지 마십시오. - 화재, 감전의 원인이 됩니다.	● 전원 플러그를 콘센트에 정확하게 꽂아 주십시오. - 불완전하게 꽂으면 화재의 원인이 됩니다.
● 전원 코드를 손상시키거나 파손·변형시키지 마시고 무리하게 비틀거나 당기지 마십시오. 무거운 물건에 전원코드가 눌리게 하지 마십시오. - 전원코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.	● 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. - 감전의 원인이 됩니다.

안전상 주의 사항

경 고	
● 손질이 필요할 때에는 반드시 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 주십시오. - 감전의 원인이 됩니다.	● 전원코드 교체시는 전문인 또는 전문 A/S 센터로 의뢰하여 교체 하십시오.
● 사용시 이외에는 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 보관해 주십시오. 전원을 인가한 채로 계속 켜 두지 마십시오.	● 인화성 물질 및 화기가 있는 열기구 근처에서 사용하지 마십시오. - 화재의 원인이 됩니다.
● 전원코드 손상시 사용하지 마십시오.	

주 의	
● 전원 플러그를 콘센트로 부터 분리시에는 전원 플러그 부분을 손으로 잡고 뽑아 주십시오.	● 다음의 경우에는 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 주십시오. - 사용 후 - 악세사리 교체시 - 필터 청소나 교환시
● 흡입구를 막고 장시간 동작 시키지 마십시오. - 과열에 의해 고장 화재의 원인이 됩니다.	● 전원 플러그를 꽂을시 전원 스위치를 "OFF" 한 후 꽂아 주십시오. - 모터의 회전반동으로 본체가 넘어져 상처를 입거나 바닥면을 손상시키는 원인이 됩니다.
● 배기구를 막지 마십시오. - 과열에 의한 고장, 화재의 원인이 됩니다.	● 필터를 끼우지 않은 상태에서 사용하지 마십시오. - 이물질로 인한 고장의 원인이 됩니다.
● 먼지가 가득찬 상태로 계속 사용하면 흡입력이 약해지고, 고장의 원인이 됩니다.	● 어린이 등이 청소기 위에 올라타거나 제품에 충격을 주지 마십시오. - 고장이나 파손의 원인이 됩니다.


코드 보관

사용이 끝난 후에는 그림과 같이 전원코드를 걸어서 보관하여 주십시오.



청소기 보관 방법

- ▶ 청소를 사용하지 않을 때에는 호스 및 작업대를 샤카에 걸어주십시오.
- ▶ 샤카걸이 파손의 우려가 있으니 주의해 주십시오.



필터 세척 방법

- ▶ 보다 나은 흡입력을 유지하기 위해 수시로 확인하고 청소하여 주십시오.
- ▶ 필터를 몸체에서 분리한 후 미지근한 물 또는 중성세제 물에 씻어주십시오.
- ▶ 세제 사용시 남아있는 세제가 없도록 깨끗이 행궈 주십시오.
- ▶ 필터는 통풍이 잘되는 그늘에서 건조시켜 주십시오.




주의


세탁기 사용금지, 뜨거운물 사용금지. 직사광선을 피해 보관 필터가 젖은채로 사용할 경우 모터가 손상될 수도 있습니다.

먼지통 청소방법


1. 작동스위치를 끈 후 전원플러그를 뽑아 주십시오.




2. 흡입호스를 먼지통 본체와 분리한 후 본체 양옆의 클립을 벗겨 모터 본체를 먼지통과 분리하여 주십시오.




3. 그림과 같이 필터를 약 20차례 흔들러 필터의 먼지를 털어낸 후, 먼지통에서 필터를 분리하여 주십시오.



4. 먼지통에 들어있는 먼지를 제거하여 주십시오.



5. 위 순서와 반대로 조립하여 주십시오.



오토록을 잡고 손잡이를 밀거나 당기면 길이가 조절됩니다.




그림1

사용방법

1. 호스와 작업대 샤카를 그림1과 같이 조립하십시오.
2. 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
3. 스위치(S/W)를 눌러 청소기를 작동시켜 주십시오.
4. 노즐과 원형솔은 용도에 따라 연결하여 사용하십시오.

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대 전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남	
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		거제/통영/고성	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 585-8853
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	02) 841-5103	충 북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	중구/남구	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북		제주	064) 755-7813
경 기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대 구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경 북			
인 천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부 산			
강 원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	해운대/가정군/금정구	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinilofficial/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>