신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오

Ì	제품명				보증기간	고객주소	성명	٦
	모델명					1	전화	П
ŀ	구입일자	낸	월	일	- 12	판매점.주소(상호)	성명	
ŀ	보증기간	낸	월	일	까지	1	전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품

입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생 하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며. 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부포비를 받지 않습니다
- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및
- 수리하였을 경우

120 20 20 20 20 20 20 20

5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINL

mini humidifier

최적의 습도를 유지해주는

신일 USB가습기





/S전국어디서나 1577-6667

사용설명사

▶ 제품은 DC 5V USB 전용 제품입니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 이 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요

사용방법

- 1. 본체 뚜껑을 열고 수조에 정수된 물을 넣으세요. (물 용량 260ml) (수조의 약 80% 정도가 적정량입니다)
- 2 본체 뚜껑을 닫고 LISB 케이블을 본체 연결 포트에 연결합니다. (필터에 물이 충분히 흡수될 때까지 약 1분 정도 소요됩니다) * 빠른 사용을 원할 경우 필터 전체를 물에 완전히 담근 후
 - 재작착하여 사용해 주세요
- 3 자동으로 가슴이 시작됩니다
 - * 타임 기능이 내장되어 있어 4시간 사용 후 자동으로 전원이 차단됩니다. 재사용을 원하실 경우 LISB 케이블을 뺀 후 다시 끼워 사용하시면 됩니다.

필터 교체 방법

- 1. 본체 뚜껑을 열고 필터캔을 분리합니다.
- 2. 필터캔에서 필터를 뽑아내고 새로운 필터를 끼워줍니다.
- 3. 본체 뚜껑에 필터캔을 산인합니다.

사용상 주의사항

- 제품의 USB 포트 부분에 물이 달지 않도록 조심해 주세요. 간저의 외험이 있습니다.
- 2. 제품이 쓰러지면 물이 보체 안으로 흘러 들어갈 수 있습니다. 이는 제품의 수명을 단축시킬 수 있으며, 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 3 문은 너무 끝까지 단으며 보체 또컨은 단은 때 문이 흘러넘친 수 있습니다. 적정한 용량은 260㎡입니다.
- 4. 동봉된 필터는 반영구적인 제품으로 1개의 필터로 최장 4개월까지 사용 가능합니다. * 교체 시기는 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
- 5. 가슴기를 사용하지 않을 경우 USB 케이블을 한상 뿐이주세요.
- 6. 가슴기 본체를 물에 닫그거나 세척하지 마세요.
- * 세천시 미지근하 묶음 전신 수건으로 부드럽게 달아주며 세제 사용을 금지합니다.
- 7. 공장 축고시 검사로 인하여 필터 및 수조에 물기가 남아 있을 수 있습니다.
- 8. 분사구(진동자) 부분을 면봉 등으로 청소해 주시는 것을 권장합니다. * 다른 단단한 것의 사용은 피해주세요. (고장의 원인이 됩니다)
- 9. 가슴기의 관리를 소홀히 하면 물에서 세균이 번식 할 수 있어 오히려 건강에 좋지 않은 영향을 미치게 된니다. 가슴기에 들어가는 물은 항상 깨끗하여야 하며 매익 교회해 주셔야 합니다.

각 부의 명칭 및 구성품













케이블



제	품		명	USB MINI 가습기
분	무	방	식	초음파식
전			원	DC 5V, USB 전용
소	비	전	력	2W
분	무		량	30ml/h (±15ml)
수	조	용	량	260ml
사	용	시	간	4시간 (자동 타임기
재			질	ABS 외
제	품	중	량	약 86g
제	품	3	기	72×72×115 mm (가로×세로×높이)

제품의 규격

USB MINI 가습기
초음파식
DC 5V, USB 전용
2W
30ml/h (±15ml)
260ml
4시간 (자동 타임기능 내장)
ABS 외
약 86g
72×72×115 mm